






# วิธีตั้งฟังก์ชัน USB JWI-700W-II-U-DISK






## วิธีตั้ง FUNCTION JWI-700W-II + USB






1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์






2. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อยๆจนหน้าจอโชว์ 


3. กด  หน้าจอโชว์  กด  เปลี่ยนเป็น  กด  เพื่อเป็นการบันทึก





4. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  กด  เปลี่ยนเป็น

 กด  หน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อยๆจนหน้าจอโชว์ 

5. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์

 กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 

6. กด  หน้าจอโชว์  กด  เพื่อบันทึก หน้าจอโชว์ 

กด  หน้าจอโชว์  กด  เพื่อบันทึกหน้าจอโชว์ 

กด  หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

สรุปต้องตั้ง

P11 = STABLE

P12 = Prt.F02

P17 = ON

P18 = STABLE