























# ขั้นตอนการ ต่อ TOWER LIGHT





MODEL : JWL-II

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ ลง 0.0
2. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3-5 วินาที หน้าจอจะโชว์ 
3. กดปุ่ม  ให้หน้าจอ  ขึ้น กดปุ่ม   
หน้าจอโชว์  กดปุ่ม  เพื่อเลือกเป็น 
4. กดปุ่ม  เพื่อบันทึก แล้วกด  เพื่อกลับสู่การใช้งานปกติ

## ขั้นตอนการตั้งค่า HI-LO กรณีต่อ TOWERLIGHT MODEL : JWL-II

1. หน้าจอ 0.0 กดปุ่ม  หน้าจอโชว์  กดปุ่ม   
หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก
2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดค่าที่ต้องการ  
เมื่อได้แล้ว กดปุ่ม  เพื่อบันทึกค่า HI
3. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3-5 วินาที หน้าจอโชว์  กดปุ่ม   
หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก
4. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดค่าที่ต้องการ  
เมื่อได้แล้ว กดปุ่ม  เพื่อบันทึกค่า LO
5. จากนั้นหน้าจอจะโชว์  แสดงการเปิดใช้งาน TOWER LIGHT

## วิธีการยกเลิก การต่อ TOWER LIGHT : JWL-II

1. กดปุ่ม  ค้างไว้ 3.5 วินาที หน้าจอโชว์ 
2. กด  ปุ่ม หน้าจอโชว์   
แล้วดูหลอดตรง HI-LO จะหายไป ถ้าจะเข้าใช้งานให้ทำแบบเดิม

## วิธีต่อสาย TOWER LIGHT

ใช้ DB 25 PIN

ขา 9 HI

ขา 11 LO

ขา 13 COM

ขา 16 ALARM

ขา 20 OK