

วิธีตั้งฟังก์ชัน HOLD และฟังก์ชันชั่งสัตว์

MODEL : JIK-4


1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0 กด  ค้างไว้ 3-5 วินาที หน้าจอโชว์ **CHECK**

2. กด  ไปจนถึง HOLD กด  หน้าจอโชว์ **HOLD DO**

ฟังก์ชัน HOLD จะมีฟังก์ชัน 4 ฟังก์ชัน คือ

- HOLD-DO = ปิดฟังก์ชัน HOLD

- HOLD-D1 = เปิดฟังก์ชัน PEAK HOLD

- HOLD-D2 = เมื่อวางน้ำหนักบนจานชั่งเครื่องจะ HOLD น้ำหนักไว้ ถ้าเอาน้ำหนักลงเครื่องยังคง HOLD อยู่ต้องกดปุ่ม  HOLD จะหายไปพร้อมชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป

- HOLD-D3 = เมื่อวางน้ำหนักบนจานชั่งพอนิ่งเครื่องจะ HOLD น้ำหนักอัตโนมัติ เมื่อเอาน้ำหนักลง หน้าจอจะกลับมาที่ 0.00 ปกติ

หมายเหตุ กรณี HOLD 3 จะมีอีกแบบ

- เมื่อตั้ง HOLD 3 กด SET ขึ้น INF กด TARE หน้าจอโชว์

10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000

- ให้คุณค่าละเอียดของพิกัดน้ำหนัก

เช่น ถ้าเครื่องชั่งตั้งค่าละเอียดไว้ที่ 1g หรือ 0.001 kg และตั้งค่า INF ไว้ที่ 100g

จะต้องวางน้ำหนักเกิน 100g ถึงจะปลดล็อค HOLD

ตัวอย่างเช่น วางน้ำหนักที่วางตอนแรก 1000g หรือ 1 Kg และไฟ HOLD จะโชว์ที่จอ จะ
วางครั้งที่ 2 ต้องวางน้ำหนักอีกอย่างน้อย 100g รวมเป็น 1100g หรือ 1.1 Kg ถึงปลด
ล็อค HOLD ที่จอ

วิธีคำนวณ นำค่า INF คูณกับ ค่าละเอียดที่ตั้งไว้

เช่น ตามตัวอย่างด้านบน ค่า INF = 100 ค่าละเอียด = 1g หรือ 0.001 Kg

$$\begin{array}{ccc} \text{จะได้ว่า } 100 \times 1\text{g} & \text{หรือ} & 100 \times 0.001 \text{ Kg} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 100 \text{ g} & & 0.1 \text{ Kg} \end{array}$$

- HOLD-D5 เป็นฟังก์ชันตั้งสแตนด์ เมื่อตั้ง HOLD 5 แล้วให้กด








หน้าจอโชว์ **0000** เป็นการค่าเริ่มต้นในการสับสวิตช์

- จะสามารถตั้งได้ ตั้งแต่ 1g ถึง 9 Kg ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้ำซึ่งสแตนด์ประเภทไหน ถ้าตั้งแรงก็ตั้งสูงขึ้น ถ้าตั้งเบา ก็ตั้งน้อยลง ตามความเหมาะสมของสินค้า
- วิธีคำนวณทำหลักการเดียวกันกับ HOLD 3

วิธีตั้งเวลา HOLD และฟังก์ชัน HOLD 5

MODEL : JIK-4

1. เปิดเครื่องแล้วกด  ตามด้วย  หน้าจอโชว์ 
2. กด  ไปจนถึง SACT
3. กด  หน้าจอจะโชว์ 03 วินาที ถ้าจะเปลี่ยนวินาที กด TARE
4. เช่น --- 03,05,10,15,20,25,30 วินาที
5. จากนั้นกด  หน้าจอโชว์  อีกครั้ง
6. หน้าจอโชว์ที่การใช้งานปกติ

