

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JW1-700W-II




- การใช้งานเครื่องชั่ง

1. เมื่อหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ ให้วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักตามที่ชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอ

- การหักค่าถาชนะ (Tare)

1. เมื่อหน้าจออยู่ในโหมดการชั่งปกติ นำถาชนะวางลงบนจานชั่ง กด (TARE) หน้าจอโชว์ศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในถาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเฉพาะสิ่งของ ไม่รวมถาชนะ
3. กด (TARE) หรือ (ZERO/ESC) เพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าถาชนะ

- การหักค่าถาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด (TARE) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอกระพริบโชว์ 
2. กด (MR) หรือ (TARE) เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด (PRINT/HI) หรือ (HOLD/LO) เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. เมื่อได้ค่าถาชนะเรียบร้อยแล้ว กด (M+/SAVE) เพื่อบันทึกค่าถาชนะ จากนั้นวางถาชนะลงบนจานชั่ง

- การตั้งค่า HI



1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอกระพริบโชว์ 

2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

หน้าจอโชว์ตัวเลขที่คีย์ 

3. กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่า HI


- การตั้งค่า LO

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอกระพริบโชว์ 

2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

หน้าจอโชว์ตัวเลขที่คีย์ 

3. กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่า LO

หมายเหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกค่า LO หรือ HI ให้ตั้งค่าเป็นศูนย์และกด 

- การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด (UNIT) หน้าจอโชว์ PCS. 

2. กด (G/N) ค้างหน้าจอโชว์ 

3. กด (PRINT/ HI) หรือ (HOLD/ LO) เพื่อเปลี่ยนจำนวนที่ต้องการ SAMPLING โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่


10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1000 เมื่อเลือกเสร็จ หน้าจอโชว์ 

4. วางตัวอย่างชิ้นงานตามจำนวนที่เลือกไว้แล้วกด (TARE) หน้าจอโชว์ 

และตามด้วยกลับสู่หน้าจอการชั่งปกติ หน้าจอโชว์จำนวนชิ้นงานที่ SAMPLING 

5. นำตัวอย่างชิ้นงานออกจากงานชั่ง และนำสิ่งของขึ้นชั่งตามปกติ

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนงานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ 



2. กด (M+/ SAVE) หน้าจอโชว์  นำสิ่งของที่ต้องการชั่งขึ้นชั่งแล้ว

กด (M+/ SAVE) หน้าจอโชว์  ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ

- การเรียกดูบันทึกค่าสะสม (Call Accumulation)

1. เมื่อทำการบันทึกค่าสะสมเสร็จ กด (MR) หน้าจอโชว์น้ำหนักราคาสะสมทั้งหมด 
2. กด (MR) เพื่อเลื่อนดูค่าสะสมของแต่ละครั้ง

- การยกเลิกบันทึกค่าสะสม (Clear Accumulation)

1. กด (MR) หน้าจอโชว์น้ำหนักราคาสะสมทั้งหมด 
2. กด (M-SET) เพื่อทำการยกเลิกค่าสะสมที่เลือก หน้าจอโชว์ 


● วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด และการ Calibration JW1-700W II

1. กด $\left(\frac{M+}{SAVE}\right)$ ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์พิกัดเดิม 

2. กด $\left(\frac{PRINT}{HI}\right)$ หรือ $\left(\frac{HOLD}{LO}\right)$ เพื่อเลือกพิกัด และกด $\left(MR\right)$ หรือ $\left(TARE\right)$ เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม

กด $\left(\frac{M-}{SET}\right)$ เพื่อเป็นการตั้งค่าพิกัด เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด $\left(\frac{M+}{SAVE}\right)$ หน้าจอโชว์ 


3. กด $\left(\frac{PRINT}{HI}\right)$ หรือ $\left(\frac{HOLD}{LO}\right)$ เพื่อเลือกพิกัด และกด $\left(MR\right)$ หรือ $\left(TARE\right)$ เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม


กด $\left(\frac{M-}{SET}\right)$ เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด $\left(\frac{M+}{SAVE}\right)$ หน้าจอโชว์ 

4. กด $\left(TARE\right)$ เพื่อเป็นการ CAL ZERO และหน้าจอโชว์  หากมีน้ำหนักที่จะ

วางไม่ตรง สามารถตั้งค่าได้โดยการกด $\left(\frac{M-}{SET}\right)$ ตัวเลขจะกระพริบ กด $\left(\frac{PRINT}{HI}\right)$ หรือ $\left(\frac{HOLD}{LO}\right)$









เพื่อเลื่อนตัวเลข และกด $\left(MR\right)$ หรือ $\left(TARE\right)$ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง แล้วกด $\left(\frac{M+}{SAVE}\right)$ แล้ววางตุ้ม

กด $\left(TARE\right)$ หน้าจอโชว์ 

5. ในกรณีคือการ Cal น้ำหนักจุดเดียว กด $\left(\frac{M+}{SAVE}\right)$ เพื่อยืนยันการวางน้ำหนัก หน้าจอโชว์ 

และกลับสู่หน้าจอการชั่งปกติ

● วิธีการ Calibration Linear JW1-700W II

1. กด (TARE) ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์  CAL Kg
 2. กด (TARE) เพื่อเป็นการ CAL ZERO และหน้าจอโชว์  10.000 Kg
 3. ให้ทำการวางตุ้มตามหน้าจอหรือ 1/3 ของพิกัด (TARE) หน้าจอโชว์  10.000 Kg
 4. ให้ทำการวางตุ้ม 2/3 ของพิกัด หน้าจอโชว์  20.000 Kg แล้วกด (TARE)
- หน้าจอโชว์  20.000 Kg
5. ให้ทำการวางตุ้ม 3/3 ของพิกัด หน้าจอโชว์  30.000 Kg แล้วกด (TARE)
- หน้าจอโชว์  30.000 Kg
6. กด (M+ / SAVE) เพื่อบันทึกการ Calibrate หน้าจอโชว์  PASS Kg เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

Calibrate หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ