

## วิธีการเซ็ต AUTO RUN (ครั้งที่ 1 , 2 , 3)

MODEL : JDI-800

1. ไปที่ SET LABEL
2. ตรงที่จะเขียนข้อความ หรือ ไฟเซอร์น้ำหนักร (ช่อง VALUE เลือกเป็น %S/N%)
3. ตรงที่ TEXT : พิมพ์ %S/N%

## วิธีการ SAVE ข้อมูลเข้า FLASH DRIVE

MODEL : JDI-800

1. วางสิ่งของลงบนเครื่องชั่ง แล้วกด M+ (ถ้าไม่ต้องการกด M+ ทุกครั้งให้ตั้ง ACC)
2. กด MR หน้าจอแสดงข้อมูล
3. กด EXPORT to USB