

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JCQ**



## การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. ดูค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

## การนับชิ้นงาน (Counting)

1. นำชิ้นงานที่นับไว้แล้วลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขของจำนวนชิ้นงาน หลังจากนั้นกด **SMPL** หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย / และจำนวนชิ้นงาน

## การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. วางภาชนะลงบนจานชั่ง กด **TARE** หน้าจอโชว์ 

น้ำหนักภาชนะ	0	0
--------------	---	---
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ (Net weight)








## การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด **TARE** ค้างประมาณ 3 วินาที
2. กด **MR** หรือ **TARE** เพื่อเลื่อนหลัก กด **M-HI** หรือ **PRINT/LO** เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข
3. เลือกค่าน้ำหนักของภาชนะ เมื่อได้แล้ว กด **G/N/SET**
4. ถ้าต้องการยกเลิก กด **TARE** หรือ **ZERO/ESC**
























4. เมื่อต้องการลบรายที่บันทึก กด  แล้ว กด 

### วิธีเปลี่ยนหน่วย (Unit Weight)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
- กด  และ กด  เพื่อเลือกหน่วย
- เมื่อเลือกหน่วยได้แล้ว กด 

### การปรับน้ำหนัก (Calibrate)

- กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์   
- เมื่อจางซึ่งไม่มีสิ่งของ กด  หน้าจอโชว์   
- รอสักครู่ หน้าจอโชว์    วางค้ำ 1 ใน 3 ของพิคตน้ำหนัก
- กด  หน้าจอโชว์    วางค้ำ 2 ใน 3 ของพิคตน้ำหนัก
- กด  หน้าจอโชว์    วางค้ำเต็มพิคต
- กด  หน้าจอโชว์  ยกค้ำออก