

# คู่มือการใช้เครื่องชั่ง

---

รุ่น **JWE**



## คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ JADEVER

### JWE Series

#### การติดตั้งเครื่องชั่ง ( INSTALLATION & PRECAUTIONS )

1. อย่าวางเครื่องชั่งไฟฟ้าบริเวณที่มีลมแรง, บริเวณที่มีการสั่นและบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก เช่น จาก 15 °c เป็น 30°c หรือจาก 30°c เป็น 15°c ถ้าต้องการจะใช้บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก ควรจะทิ้งเครื่องชั่งไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมินั้นประมาณ 15 นาที

2. อย่าให้แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง

3. อย่าใช้สารเคมีเบนซินหรือทินเนอร์ ล้างบริเวณที่เป็นพลาสติก

4. ปรับระดับขาตั้ง 4 ขา เครื่องชั่งไฟฟ้า วางบริเวณพื้นเรียบ และให้ขาตั้งแตะ




กับพื้น

#### การเปิดสวิตช์เครื่องชั่ง ( TURN ON THE SCALE )

สวิตช์อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องชั่ง และจะต้องไม่มีวัตถุใดๆ วางอยู่บนเครื่องชั่ง

ข้อควรระวัง การเปิดสวิตช์เครื่องชั่ง ไม่ต้องเสียบปลั๊กค้างไว้ในขณะที่ใช้งาน เพราะจะทำให้ RECHARGEABLE BATTERY และ MAIN BOARD สำหรับ RECHARGEABLE BATTERY เสื่อม

#### 1. COUNTING




กด  หน้าจอแสดง  จากนั้นกด  เพื่อเลือกจำนวนที่

ต้องการ SAMPLING เช่น 50 จากนั้นใส่ชิ้นงานลงไป 50 ชิ้น รอจนกระทั่ง BEEP เป็นการเสร็จสิ้นการ SAMPLING จากนั้นวางชิ้นงานลงไปชั่งใหม่ เพื่อนับจำนวน

#### 2. SAMPLING BY PERCENTAGE

ทำตามขั้นตอนเหมือนข้อ 1. โดยเปลี่ยนเฉพาะจาก MODE PCS. เป็น MODE %


#### 3. HI/LOW SETTING

กด  จากนั้นกด  พร้อมกัน จนกระทั่งหน้าจอขึ้น  เพื่อ

SET ค่า HI จากนั้นใช้ปุ่ม  โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม  โดยให้ตัวเลขขึ้น ตาม

ต้องการเมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด **MODE** จนกระทั่งหน้าจอขึ้น  เพื่อ SET ค่า LO จากนั้นใช้ปุ่ม **TARE** โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม **ZERO** โดยให้ตัวเลขขึ้นตามต้องการ เมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด **MODE** เป็นการเสร็จสิ้นการ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด

#### 4. ACCUMULATION

กด **M+ / MR** เพื่อทำการรวมค่าน้ำหนัก หน้าจอขึ้น  และการ CLEAR ค่าการรวมค่าน้ำหนักกด **MC / SET**

#### 5. TARE

ใส่ภาชนะลงบนจานชั่ง **TARE** จากนั้นกด หน้าจอขึ้น  เมื่อต้องการยกเลิกน้ำหนักภาชนะ ต้องนำภาชนะออก จากนั้นกด **TARE**