

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


MODEL: SKY-W









การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล (น้ำหนักที่แสดงไม่รวม น้ำหนักของภาชนะ)

การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอแสดง  กระพริบ
2. ใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะ โดยการกด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข
3. เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะที่ตั้งไว้ นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์

การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์

2. กด  ค้างไว้หน้าจอโชว์ กด  หรือ กด  เพื่อเพิ่มหรือลด

จำนวน เมื่อเลือกได้แล้ววางชิ้นงานตามจำนวนที่ตั้งไว้






3. กด  หน้าจอโชว์ แล้วโชว์จำนวนชิ้นของชิ้นงานที่ชั่ง


วิธีตั้งพิกัดและปรับน้ำหนัก

1. กด  และ  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ ให้ใส่รหัส 8529 (กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข กด  เพื่อเลื่อนหลัก)

2. กด  หน้าจอโชว์พิกัดเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  หรือ  กด  เพื่อเลื่อนหลักทศนิยม

3. กด  หน้าจอโชว์ค่าละเอียดเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  หรือ  กด  เพื่อเลื่อนหลักทศนิยม

4. กด  หน้าจอโชว์ กด  หน้าจอโชว์ กระทบริบ และ โช่วพิกัดที่จะให้วางตุ้ม วางตุ้ม 1/3 ของพิกัด กด  วางตุ้ม 2/3 ของพิกัด กด  วางตุ้มเต็มพิกัด กด 

5. กด  หน้าจอโชว์ และแสดงค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม