








การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล (น้ำหนักที่แสดงไม่รวม น้ำหนักของภาชนะ)

การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ
2. ใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะ โดยกดตัวเลข (กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา)
3. เมื่อได้แล้วกด  ถ้าต้องการยกเลิกกด 



การนับชิ้นงาน (Counting)

1. เปิดเครื่องหน้าจอปกติ นำชิ้นงานที่ต้องการ SAMPLE ลงบนจานชั่ง


2. กดตัวเลขตามจำนวนที่วางตัวอย่างชิ้นงาน กด  หน้าจอโชว์ 
3. ใส่ชิ้นงานที่ต้องการนับลงบนจานชั่ง อ่านค่าน้ำหนักและจำนวนชิ้นตามหน้าจอ

การบันทึกสะสม (Accumulation)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ นำชิ้นงานที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก





2. กด  หน้าจอโชว์  นำชิ้นงานออก

3. นำชิ้นงานที่ต้องการชั่งครั้งที่ 2 ลงบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์







4. ถ้าต้องการเรียกดูการบันทึกสะสม กด  ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกสะสม กด 

การตั้งค่า HI

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา







2. ใส่ตัวเลขที่ต้องการตั้งโดยการกดตัวเลข เมื่อได้แล้วกด  แล้วกด  เพื่อบันทึก





การตั้งค่า LO

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด  เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา

2. ใส่ตัวเลขที่ต้องการตั้ง โดยการกดตัวเลข เมื่อได้แล้วกด  แล้วกด  เพื่อบันทึก

วิธีตั้งพิกัดค่าละเอียด



1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์  (พิกัดเดิม) ถ้าต้องการจะเปลี่ยนพิกัด กด  หรือ  ถ้าต้องการเปลี่ยนจุดทศนิยม กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนพิกัด



2. กด  หน้าจอโชว์  คือค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  หรือ 



3. เมื่อตั้งพิกัดและค่าละเอียดได้แล้ว กด  แล้วกด 




วิธีปรับน้ำหนัก (Calibrate)

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 

2. กด  หน้าจอโชว์  วางค้อนน้ำหนัก 1/3 ของพิกัดน้ำหนัก

3. กด  หน้าจอโชว์  วางค้อนน้ำหนัก 2/3 ของพิกัดน้ำหนัก

4. กด  หน้าจอโชว์  วางค้อนน้ำหนักเต็มพิกัด

5. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 