

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: SNUG-IV



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย



ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ และตั้งค่า HI



ใช้สำหรับ เปิด-ปิดเครื่อง และให้หน้าจอโชว์ศูนย์



ใช้สำหรับค่าน้ำหนัก GROSS WEIGHT



ใช้สำหรับตั้งค่า BACKLIGHT, และตั้งค่า LO



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ

- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. กด เพื่อเปิดเครื่องซึ่ง หน้าจอโชว์ 0
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. ในโหมดการชั่งปกติ วางภาชนะลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักภาชนะ
2. กด หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ

- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. กด ค้างประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ กระพริบ
2. กด หรือ เพื่อเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข





3. ตั้งค่าตามน้ำหนักของภาชนะ

4. เมื่อตั้งค่าได้เรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอแสดงน้ำหนักติดลบ นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง

5. หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์

● การตั้งค่า HI





1. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กะพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

3. เมื่อตั้งได้แล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก

● การตั้งค่า LO

1. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กะพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

3. เมื่อตั้งได้แล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก

● การตั้งเสียงรington HI-LO-OK

1. ในโหมดการชั่งปกติ กด  ค้าง หน้าจอโชว์ CHECK

2. กด  หรือ  ไปเรื่อยๆ จนเจอ BEEP






3. กด  หน้าจอโชว์ HI ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  หรือ 

4. เมื่อเลือกได้แล้วกด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ












● การนับชิ้นงาน (Counting)

1 . เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.00

2 . กด  เพื่อเลือกหน่วย PCS หน้าจอโชว์ 

- 3 กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 
- 4 กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อได้จำนวนที่ต้องการให้วางชิ้นงานลงบนจานชั่ง
- 5 กด  หน้าจอจะแสดงจำนวนชิ้นที่วาง

● **วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)**

1. กดเปิดเครื่อง พร้อม  หน้าจอโชว์ 
2. กด  หน้าจอโชว์  กระทบ
3. วางตุ้ม 1 / 3 ของพิกัดน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  กระทบ
4. วางตุ้ม 2 / 3 ของพิกัดน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  กระทบ
5. วางตุ้มเต็มพิกัด กด  หน้าจอโชว์  กระทบ รอนตัวเลขหยุดกระทบ
6. ยกตุ้มออก กด  หน้าจอขึ้น PASS