

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS05



- การใช้เครื่องชั่ง

1. เปิดเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ให้นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอเครื่องชั่ง

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด **TARE** หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางในภาชนะที่ตั้งไว้บนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)
4. อ่านค่าน้ำหนักที่ได้จากเครื่องชั่ง เมื่อนำสิ่งของพร้อมภาชนะออก หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักที่คิดลบ
5. กด **TARE** อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าภาชนะ

- วิธีการ CALIBRATE

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.00
2. กด **ON/ZERO** และ **SET/0-9** ค้างประมาณ 10 วินาที จนหน้าจอโชว์ **Pc5H9.9**
3. กด **TARE** หน้าจอโชว์พิกัดเดิม ถ้าจะเปลี่ยนพิกัดกด **SET/0-9**
4. กด **TARE** หน้าจอโชว์ **1P** คือการ CAL 1 จุด กด **SET/0-9** เปลี่ยนเป็น **3 P** เพื่อเป็นการ CAL 3 จุด
5. กด **TARE** หน้าจอโชว์พิกัดที่จะ 1/3 ของพิกัดน้ำหนัก
6. วางตุ้มกด **TARE** หน้าจอโชว์พิกัดสำหรับวางตุ้มน้ำหนัก 2/3 ของพิกัดน้ำหนัก
7. วางตุ้มตามหน้ากด **TARE** หน้าจอโชว์พิกัดสำหรับวางตุ้มน้ำหนัก 3/3 ของพิกัดน้ำหนัก (เต็มพิกัด)
8. กด **TARE** หน้าจอโชว์ **C - 0** กด **TARE** หน้าจอโชว์พิกัด เป็นการเสร็จสิ้นการปรับน้ำหนัก