

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : IDS813



การใช้งานเบื้องต้น

- | | | | |
|--|-------|-------|------|
| | 0.000 | 0 | |
| 1. เปิดเครื่องหน้าจอโซว์ | | 0.00 | |
| | | 0.000 | 100 |
| 2. คีย์ราคาสินค้า (เช่น สินค้ากิโลละ 100.-) หน้าจอโซว์ | | | 0.00 |
| | 0.500 | 100 | |
| 3. นำสินค้าขึ้นชั่งบนจานชั่ง หน้าจอโซว์ | | 50.00 | |

การหักค่าภาษา

- วางภาษาลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาษา
- กด หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาษา อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักไม่รวมน้ำหนักของภาษา)

การบันทึกค่าสะสม

- ใส่ราคาของสินค้าชนิดที่ 1 นำสินค้าขึ้นชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักสินค้า
- กด 2 ครั้ง หน้าจอโซว์ No,1
- ใส่ราคาของสินค้าชนิดที่ 2 นำสินค้าขึ้นชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักสินค้า กด หน้าจอโซว์ No.2 (ถ้ามีเพิ่มอีกทำตามข้อ1-2)

วิธีเรียกดูบันทึกค่าสะสม

- กด

วิธียกเลิกการบันทึกค่าสะสม

- กด ลบ
สระสม

วิธีเปลี่ยนหน่วย

- หน้าจอปกติ กด หน่วย + ลบ หน้าจอโชว์ Unit 1 kg
- ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วย กด หน่วย หน้าจอโชว์ Unit 1 g
- กด หน่วย หน้าจอโชว์ Unit 3 lb
- เมื่อเลือกหน่วยได้แล้ว กด ศูนย์ เพื่อยืนยัน

วิธีการทอนเงิน

- ใส่ราคาสินค้า และนำสินค้าขึ้นชั่งหน้าจอโชว์ น้ำหนัก ราคา/ก.ก
จำนวนเงิน
- กด ทอนเงิน หน้าจอโชว์ CHANGE 0
จำนวนเงิน
- คีย์ตัวเลขจำนวนเงินที่รับมา เช่น 200 หน้าจอโชว์ CHANGE 200
จำนวนเงิน
- เครื่องจะทำการคำนวณการทอนเงินให้อัตโนมัติ หน้าจอโชว์ CHANGE เงินทอน
จำนวนเงิน