

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS814



การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องซึ่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดงผล

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องซึ่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนเครื่องซึ่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ
5. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล (น้ำหนักที่แสดงไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)

การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Pre-Tare)

1. กด หน้าจอโชว์ กด เพื่อเลื่อนหลัก กด เพื่อเพิ่มตัวเลข
2. เมื่อตั้งค่าน้ำหนักของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด หน้าจอโชว์
3. ถ้าต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด

การนับจำนวนชิ้นงาน (Counting)

1. กด หน้าจอโชว์
2. กด เพื่อเปลี่ยนจำนวนที่ต้องการ
3. วางชิ้นงานตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้
4. กด เพื่อยืนยัน
5. ถ้าต้องการยกเลิกการนับชิ้นงาน กด

การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก (Unit Weight)

- กด **UNIT** เพื่อเปลี่ยนหน่วยเป็น kg (กิโลกรัม) หรือ g (กรัม)

การตั้งค่า Back light

- เมื่อนำจอปกดี กด **BL** 1 ครั้ง หน้าจอโชว์ **BL. ON**
- กด **BL** อีก 1 ครั้ง หน้าจอโชว์ **BL. OFF**
- กด **BL** อีก 1 ครั้ง หน้าจอโชว์ **BL. Auto**

การตั้งค่า HI, LO

- กด **PRE SET** หน้าจอโชว์ **0000.OL** (กด **PRE SET** เพื่อเลื่อนหลัก กด **BL** เพื่อเพิ่มตัวเลข)
- กด **PRE SET** หน้าจอโชว์ **0000.OH** (กด **PRE SET** เพื่อเลื่อนหลัก กด **BL** เพื่อเพิ่มตัวเลข)
- กด **PRT ETR** หน้าจอโชว์ **AL -- 0** เพื่อเป็นการตั้งว่าจะให้ร็องที่ HI, LO หรือ OK
 AL -- 0 = ไม่มีเสียงร็องเตือน AL -- 1 = ร็องที่ LO AL -- 2 = ร็องที่ OK
 AL -- 3 = ร็องที่ HI AL -- 4 = ร็องที่ LO และ HI (ถ้ายกเลิกการตั้งให้เลือกที่ AL -- 0)

การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

- นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด **M+** หน้าจอโชว์ **M+ Add - 1**
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งครั้งที่ 2 กด **M+** หน้าจอโชว์ **M+ Add - 2** และปริ้นเตอร์จะทำการปริ้นทุกครั้งที่กด **M+**
- ถ้าต้องการ CLEAR ค่าสะสม กด **M+** และตามด้วย **MC**

หมายเหตุ : สามารถบวกสะสมได้สูงสุด 50 ครั้ง

วิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด (Capacity and Division)

- กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ -----
- กด M+ UNIT M+ T หน้าจอโชว์ Fun - 01
- กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ พิกัดเดิม (ถ้าต้องการเปลี่ยน กด UNIT เพื่อเพิ่มตัวเลข กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ เพื่อลดตัวเลข กด $\frac{\wedge}{\text{BL}}$ เพื่อเลื่อนหลัก)
- เมื่อตั้งค่าพิกัดได้ตามต้องการแล้ว กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ Fun - 01
- กด UNIT หน้าจอโชว์ Fun - 02 กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ ค่าละเอียด กด UNIT เพื่อเลือกค่าละเอียดตามต้องการ
- เมื่อได้แล้ว กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ Fun - 02
- กด UNIT หน้าจอโชว์ Fun - 03 กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ 0.000 (กด UNIT เพื่อเป็นการเลือกจุดทศนิยม) เมื่อได้แล้วกด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ กด UNIT เพื่อเข้าฟังก์ชันต่อไป ถ้าไม่ต้องการให้ปิดเครื่อง หรือ T หน้าจอจะกลับสู่ฟังก์ชันปกติ

วิธีการปรับน้ำหนัก (Calibrate)

- กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ -----
- กด M+ COUNT M+ Z หน้าจอโชว์ CAL และพิกัดที่จะวางคัม
- กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ LOAD แล้วขึ้นค่าภายใน
- วางคัมน้ำหนัก กด $\frac{\text{PRT}}{\text{ETR}}$ หน้าจอโชว์ PASS ปิดเครื่องและยกคัมออก