

คู่มือการใช้งาน

MODEL : IDS816-LABEL



การใช้งานเครื่องชั่ง

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของสินค้า

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนเครื่องชั่ง
3. กด **TARE** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ
5. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักไม่รวมภาชนะ)
6. ถ้ายกเลิกการหักค่าภาชนะ กด **TARE** อีกครั้ง

การชั่งสะสม (Accummulation)

1. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
3. กด **M+** หน้าจอโชว์ **Add 1**
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
5. กด **M+** หน้าจอโชว์ **Add 2**
6. ถ้าต้องการเรียกดูการชั่ง กด **MR**
7. ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกบวกสะสม กด **MODE PRINT** และ **MR** พร้อมกัน

วิธีการเลือกใช้ FORMAT

- เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
- กด **M+** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **P1 Unt** กด **MR** หน้าจอโชว์ **P2 trA** กด **MODE PRINT** ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ **X PF2** คือการเลือกรูปแบบของ FORMAT ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **UNITS** หรือ **ZERO** การเลือก FORMAT มีดังนี้
 - 5 = FORMAT 1 6 = FORMAT 2 7 = FORMAT 3
 - 8 = FORMAT 4 9 = FORMAT 5
- เมื่อเลือกได้แล้ว กด **MODE PRINT** แล้ว กด **MR** หน้าจอโชว์ **P3 FUN**
- กด **ZERO** หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

วิธีการตั้งวันที่และเวลา

- เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
- กด **M+** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **P1 Unt** กด **MR** ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ **P3 FUN**
- กด **MODE PRINT** ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ **XX.XX.XX SST** (ปี/เดือน/วัน) กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข เมื่อได้แล้วกด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **t 17.12 SST** กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข กด **UNITS** เพื่อเลื่อนหลัก เมื่อได้แล้วกด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **P3 FUN** ปิดเครื่องเป็นการสิ้นสุดการตั้งวันที่และเวลา

วิธีตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก IDS816-Thermal

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์
2. กด ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์
3. กด ไปจนหน้าจอโชว์
4. กด หน้าจอโชว์ คือพิกัดเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด เพื่อเพิ่มพิกัด
กด เพื่อลดพิกัด
5. เมื่อได้แล้วกด หน้าจอโชว์ คือค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด หรือ
6. เมื่อได้แล้ว กด หน้าจอโชว์ กด ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์
7. กด หน้าจอโชว์ คือการ CAL 3 จุด กด หน้าจอโชว์
8. กด หน้าจอโชว์ และโชว์พิกัดวางตุ้ม (1/3 ของพิกัด
น้ำหนัก) วางตุ้ม กด หน้าจอโชว์ และโชว์พิกัดวางตุ้ม
(2/3 ของพิกัดน้ำหนัก) วางตุ้ม กด หน้าจอโชว์ และโชว์พิกัดวางตุ้ม
 (เต็มพิกัด) วางตุ้ม กด หน้าจอโชว์ และโชว์
กด หน้าจอโชว์ (น้ำหนักที่วาง)