

คู่มือการใช้งาน

MODEL : IDS818-LABLE



การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก / ราคาต่อกิโลกรัม / จำนวนเงิน เป็นศูนย์
2. วางสินค้าที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักสินค้า
3. ใส่ราคา / กิโลกรัม โดยกดตัวเลข หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก / ราคาต่อกิโลกรัม / จำนวนเงิน

วิธีการหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก / ราคาต่อกิโลกรัม / จำนวนเงิน เป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด **TARE** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก / ราคาต่อกิโลกรัม / จำนวนเงิน เป็นศูนย์
4. วางสินค้าที่ต้องการชั่งลงในภาชนะบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักสินค้า
5. ใส่ราคา / กิโลกรัม โดยกดตัวเลข หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก / ราคาต่อกิโลกรัม / จำนวนเงิน

วิธีการตั้งวันที่และเวลา

1. เปิดเครื่องหน้าจอปกติ กด **PLU** + **CE** (BACK LIGHT) ค้างพร้อมกัน หน้าจอโชว์ **Unit 1**
kg
2. กด **PLU** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **F11 P2**
7 กด **PLU** ค้างแล้วตามด้วย กด **PRINT**
SAVE
dAtE
XXXXXX
หน้าจอโชว์ **XXXXXX** คือการตั้งวันที่ ถ้าต้องการเปลี่ยน ให้คีย์ตัวเลข คือ ปี / เดือน / วัน
3. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **tiME**
XXXX
XXXX คือการตั้งเวลา ถ้าต้องการเปลี่ยนให้คีย์ตัวเลข ชั่วโมง / นาที

4. เมื่อได้แล้วกด **PLU** และ **MC** เพื่อกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

วิธีการทอนเงิน

1. เมื่อลูกค้าชั่งสินค้าแล้วและหน้าจอเครื่องซึ่งแสดงจำนวนเงินแล้ว กด **CASH** หน้าจอโชว์
- CHANGE**
0
XXX.XX
2. ให้คีย์จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแล้วกด **CASH** หน้าจอช่อง UNIT PRICE จะแสดงจำนวนเงินทอนให้ลูกค้า

วิธีการบันทึกสินค้า (PLU)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. ใส่ราคาสินค้า กด **PLU** ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที หน้าจอโชว์ **SET**
1 ให้คีย์ตัวเลข 0-9
3. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **XXXX** ตั้งราคาสินค้า
4. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **XXXX** ตั้งชื่อสินค้า
1d
5. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **SET**
X.XX กด **ZERO**

วิธีการเลือกใช้ PLU

1. วางสินค้าแล้วกดตัวเลข 0-9 ตามที่เราบันทึกไว้แล้วกด **PLU**

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อสินค้าให้ SAVE ทับได้เลย (ชื่อเดิมจะไม่มี)

วิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด

- กด **PLU** + **CE** (BACK LIGHT) พร้อมกัน หน้าจอโชว์ **F1 FIL**

1
- กด **PRINT** / **SAVE** หน้าจอโชว์ **F4 Cd** พิกัดเดิม กระพริบ ค่าละเอียดเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด ให้กด **TARE** หรือ **ZERO**

พิกัดเดิม
ค่าละเอียดเดิม
- เมื่อเลือกพิกัดได้ตามต้องการแล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F4 Cd** พิกัดเดิม กระพริบ ค่าละเอียดเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าละเอียด ให้กด **M+** / **+**

พิกัดเดิม
ค่าละเอียดเดิม
- เมื่อเลือกได้แล้วกด **PLU** หน้าจอโชว์ **F4 Cd** dP Off เป็นการเลือกตั้งค่าเครื่องว่าเป็น 1 range หรือ dual range โดยการกด **M+** / **+** (OFF = 1 Range ON = Dual range)

พิกัดเดิม
dP Off
- เมื่อเลือกได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F4 Cd** CU kg เป็นการเลือกหน่วยที่ต้องการจะ CAL

พิกัดเดิม
CU kg
- กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F5 LIN** Off ค่าภายใน กด **M+** / **+** เพื่อเป็นการเปิดการ CAL LINEAR

พิกัดเดิม
Off
ค่าภายใน

7. กด **PLU** หน้าจอโชว์

Line 1
0
ค่าภายใน

 คีย์ตัวเลข 1/3 ของพิกัดน้ำหนัก (เช่นเครื่อง 3kg วางตุ้ม 1kg) วางตุ้มตามที่คีย์น้ำหนัก

8. กด **PLU** หน้าจอโชว์

Line 2
0
ค่าภายใน

 คีย์ตัวเลข 2/3 ของพิกัดน้ำหนัก แล้ววางตุ้มตามน้ำหนักที่คีย์

9. กด **PLU** หน้าจอโชว์

Line 3
0
ค่าภายใน

 คีย์ตัวเลขเต็มพิกัด แล้ววางตุ้ม กด **PLU** หน้าจอโชว์

Line 3

good

ค่าภายใน

 แล้วกลับสู่หน้าจอปกติ