

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


MODEL: IDS918










การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องชั่ง รอจนหน้าจอโชว์ศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก








การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. โหมคการชั่งปกติ วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด  หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ
4. อ่านค่าน้ำหนักที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักไม่รวมภาชนะ)








การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการแล้ว กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักภาชนะ
4. วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอจะโชว์ศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ







การตั้งค่า LO

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ
2. ตั้งค่าที่ต้องการ โดยกด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. เมื่อได้ค่าที่ต้องการ กด 



การตั้งค่า HI

- กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กระพริบ
- ตั้งค่าที่ต้องการโดยกด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
- เมื่อได้ค่าที่ต้องการ กด 



การนับชิ้นงาน (Counting)

- กด  จนไฟหน้าจอทางขวาโชว์ PCS
- กด  ค้างหน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนที่ต้องวางชิ้นงาน
- เมื่อเลือกได้แล้วกด หน้าจอโชว์  และตามด้วยจำนวนชิ้นงาน
















การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
- กด  หน้าจอโชว์ 
- ทำตามข้อ 1-2 ไปเรื่อยๆ

การเรียกดูการบันทึกค่าสะสม (Accumulation Display)

- กด  หน้าจอโชว์จำนวนที่บันทึกค่าสะสม และน้ำหนักรวม
- ถ้าต้องการดูการชั่งแต่ละครั้ง กด 

วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 
2. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้ม 1 ใน 3 ของพิคค้ำน้ำหนัก
3. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ และโชว์  วางตุ้ม 2 ใน 3 ของพิคค้ำน้ำหนัก
4. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ และโชว์  วางตุ้มเต็มพิคค้ำ
5. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ และโชว์ 
6. กด  หน้าจอโชว์  และกลับมาโชว์น้ำหนักที่วางตุ้ม