

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JWI-700B**



- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล

- การหักค่าถาชนะ (Tare)

1. เมื่อหน้าจอดีแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำถาชนะวางบนเครื่องชั่งหน้าจอดีแสดงค่าน้ำหนักของถาชนะ
3. กด **TARE** หน้าจอดีแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในถาชนะ หน้าจอดีแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักถาชนะ)

- การตั้งค่าหักค่าถาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด **TARE** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **0000.00** (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
2. ใส่ค่าน้ำหนักของถาชนะที่ทราบ โดยกด **TARE** เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด **PRINT III** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **G/N LO** เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด **ZERO ESC** หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักของถาชนะ
3. นำถาชนะวางลงบนเครื่องชั่งหน้าจอดีแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์

- การตั้งค่า HI

1. กด **PRINT III** ค้างหน้าจอโชว์ **0000.00** (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ) กด **TARE** หรือ **M+ MR** เพื่อเลื่อนหลัก กด **PRINT III** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **G/N LO** เพื่อลดตัวเลข
2. เมื่อได้แล้ว กด **ZERO ESC** เพื่อบันทึกค่า HI

- การตั้งค่า LO

1. กด **G/N LO** ค้างหน้าจอโชว์ **0000.00** (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ) กด **TARE** หรือ **M+ MR** เพื่อเลื่อนหลัก กด **PRINT III** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **G/N LO** เพื่อลดตัวเลข

2. เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$  เพื่อเป็นการบันทึกค่า LO

หมายเหตุ: ถ้าต้องการปิด FUNCTION นี้ให้กด  $\frac{\text{PRINT}}{\text{III}}$  ค้างหน้าจอโชว์ค่า HI หรือ LO เก่า

กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$  ให้สังเกตไฟโชว์ตำแหน่ง HI-LO 1 ที่ตำแหน่งไฟติดคือ เปิดใช้งาน กดซ้ำเพื่อปิด

การใช้งานแล้วกด  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$

● การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$  เลื่อนให้หน้าจอด้านขวามือโชว์หน่วยเป็น PCS.

2. กด  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$  +  $\frac{\text{TARE}}$  พร้อมกัน หน้าจอโชว์ S = 10

3. กด  $\frac{\text{PRINT}}{\text{III}}$  หรือ  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$  เพื่อเลือกจำนวนชิ้นงาน เมื่อเลือกได้แล้วนำชิ้นงานตามจำนวนที่เลือกไว้ลงบนเครื่องชั่ง

4. กด  $\frac{\text{TARE}}$  หน้าจอโชว์ Snap และตามด้วย จำนวนชิ้นงาน

5. เมื่อต้องการยกเลิกออกจากโหมดนับชิ้นงาน กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$

● การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของชั่งบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  $\frac{\text{M+}}{\text{MR}}$  หน้าจอโชว์ Add 01

2. นำสิ่งของชั่งบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  $\frac{\text{M+}}{\text{MR}}$  หน้าจอโชว์ Add 02


























3. เมื่อต้องการเรียกดูค่าน้ำหนักที่บันทึกไว้ กด  $\frac{\text{M+}}{\text{MR}}$  ค้าง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักรวม กด

$\frac{\text{TARE}}$  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักการชั่งแต่ละครั้ง

4. เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด  $\frac{\text{M+}}{\text{MR}}$  ค้าง กด  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$

● การตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และการปรับน้ำหนัก

1. กด  $\frac{\text{TARE}}$  +  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 300.00

2. กด  ค้างหน้าจอโชว์  (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
3. กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อลดตัวเลข กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข
4. เมื่อเลือกพิกัดได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  เพื่อตั้งค่าละเอียด
5. กด  ค้างหน้าจอโชว์  (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
6. กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อเลือกได้แล้ว กด  เพื่อบันทึก หน้าจอโชว์ 
7. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ แล้วโชว์ 
8. กด  หน้าจอโชว์  (ศูนย์ตัวหน้ากระพริบ) กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้มได้แล้ว วางตุ้ม กด  และตามด้วย  หน้าจอโชว์  และตามด้วยค่าน้ำหนัก ยกตุ้มออก