

คู่มือการใช้งาน


MODEL: JWI-700W-II











การชั่งน้ำหนัก

1. เปิดเครื่อง เมื่อหน้าจอโชว์ศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนแท่นชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่ง







การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เมื่อหน้าจอโชว์ศูนย์ นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด  หน้าจอโชว์ 0.00 นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ
3. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)




การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อเลือกได้แล้วกด  เพื่อเป็นการบันทึก
3. วางภาชนะลงบนจานชั่งโดยที่ไม่ต้องกด 










การตั้งค่า HI

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอโชว์ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด 







การตั้งค่า LO

- กด  ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอโชว์ 
 - กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
 - เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด 
- **เมื่อต้องการยกเลิกการตั้ง HI-LO ให้กด  และ กด  และ  เพื่อบันทึกการยกเลิก****

















การนับชิ้นงาน (Counting)

- กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์  (PCS)
- กด  ค้างไว้จนหน้าจอโชว์ 
- กด  หรือ  เพื่อเลือกจำนวนการสุ่มตัวอย่างชิ้นงาน (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000)
- วางสิ่งของจำนวนตามที่ต้องการสุ่มตัวอย่างชิ้นงานไว้ กด  หน้าจอโชว์ 
- เมื่อต้องการออกจากโหมดนับชิ้นงาน กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

การบันทึกค่าบวกสะสม (Accumulation)

- นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  Add 01
นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง
- นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์  Add 02
นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง
- กด  เมื่อต้องการดูการบันทึกบวกสะสม
- ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกบวกสะสม กด 

วิธีการตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และวิธี CALIBRATE

1. กด  ค้างไว้ พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ CAP XXX.XX
2. กด  หรือ  สำหรับเลือกพิกัด (ถ้าต้องการพิกัดที่นอกเหนือจากที่เครื่องมีมาให้ ให้ กด ) กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม
3. เมื่อต้องการบันทึกค่าที่ตั้งไว้ กด  หน้าจอจะโชว์ให้เลือกค่าละเอียด DIV 0.02 kg
4. กด  หรือ  เพื่อเลือกค่าละเอียด หรือกด  เพื่อตั้งค่าละเอียดเอง
5. เมื่อต้องการบันทึก กด  หน้าจอโชว์ CAL
6. กด  หน้าจอโชว์ On 1 วางตุ้ม 1 ใน 3 ของพิกัด
7. กด  หน้าจอโชว์ On 2 วางตุ้ม 2 ใน 3 ของพิกัด
8. กด  หน้าจอโชว์ On 3 วางตุ้มเต็มพิกัด
9. กด  และกด  เพื่อเป็นการบันทึก หน้าจอโชว์ PASS ยกตุ้มออกเป็นอันเสร็จสิ้น
การปรับน้ำหนัก