

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JWJ-520**



● **วิธีการใช้งานเบื้องต้น**

1. เปิดเครื่องซึ่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอที่แสดงค่าน้ำหนัก

● **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะที่ต้องการวางลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด **(TARE)** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ
4. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักจะไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)

● **การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก (Unit Weight)**

1. กด **(SET (0-9))** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **rAnGE**
2. กด **(SET (0-9))** หน้าจอโชว์ **Units**
3. กด **(TARE)** หน้าจอโชว์ **หน่วยเดิม** กด **(SET (0-9))** เพื่อเลือกหน่วยตามความต้องการ (lb, kg, pcs)
4. เมื่อเลือกได้แล้ว กด **(TARE)**

● **วิธีการตั้งพิกัดและปรับน้ำหนัก**

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ **0.000**
2. กด **(ON ZERO)** + **(SET (0-9))** ค้าง หน้าจอโชว์ **พิกัดเดิม** (ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด **(SET (0-9))**)
3. กด **(TARE)** หน้าจอโชว์ **0** วางตุ้มตามต้องการ หน้าจอโชว์ **ค่าภายใน**

4. กด **TARE** หน้าจอจะให้ใส่พิกัดคัม ใส่ตามน้ำหนักคัมที่วางไว้แล้ว (กด **TARE** เพื่อเลื่อนหลัก กด **SET (0-9)** เพื่อเพิ่มตัวเลข)

5. กด **TARE** ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ **CAEnd** แล้วตามด้วยค่าน้ำหนักที่วางคัม ยกคัมออก

● วิธีการตั้งค่าละเอียด

1. กด **SET (0-9)** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **rAnGE**

2. กด **SET (0-9)** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **d**

3. กด **TARE** หน้าจอโชว์ **ค่าละเอียดเดิม**

4. กด **SET (0-9)** เพื่อเปลี่ยนค่าละเอียดตามต้องการ เมื่อได้แล้วกด **TARE** หน้าจอกลับสู่การใช้งานปกติ