

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JW1-710**



- การใช้งานเบื้องต้น
  1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
  3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล
- การหักค่าภาษา (Tare)
  1. เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  2. นำภาชนะวางบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
  3. กด **TARE** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักภาชนะ)
- การตั้งค่าหักค่าภาษาล่วงหน้า (Preset Tare)
  1. กด **TARE** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 0000.00 (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
  2. ใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะที่ทราบ โดยกด **TARE** เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด **PRINT HI** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **G/N LO** เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด **ZERO ESC** หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักของภาชนะ
  3. นำภาชนะวางลงบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
- การตั้งค่า HI
  1. กด **PRINT HI** ค้างหน้าจอโชว์ 0000.00 (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ) กด **TARE** เพื่อเลื่อนหลัก กด **PRINT HI** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **G/N LO** เพื่อลดตัวเลข
  2. เมื่อได้แล้ว กด **ZERO ESC** เพื่อบันทึกค่า HI
- การตั้งค่า LO

1. กด  $\frac{G/N}{LO}$  ค้างหน้าจอโชว์  (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ) กด  $\frac{TARE}{TARE}$  เพื่อ  
เลื่อนหลัก กด  $\frac{PRINT}{HI}$  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  $\frac{G/N}{LO}$  เพื่อลดตัวเลข

2. เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด  $\frac{ZERO}{ESC}$  เพื่อเป็นการบันทึกค่า LO

● การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  $\frac{UNIT}{SET}$  เลื่อนให้หน้าจอด้านขวามือโชว์หน่วยเป็น PCS.

2. กด  $\frac{G/N}{LO}$  +  $\frac{TARE}{TARE}$  พร้อมกัน หน้าจอโชว์

3. กด  $\frac{PRINT}{HI}$  หรือ  $\frac{G/N}{LO}$  เพื่อเลือกจำนวนชิ้นงาน เมื่อเลือกได้แล้วนำชิ้นงานตามจำนวน  
ที่เลือกไว้ลงบนเครื่องชั่ง

4. กด  $\frac{TARE}{TARE}$  หน้าจอโชว์  และตามด้วย จำนวนชิ้นงาน

5. เมื่อต้องการยกเลิกออกจากโหมดนับชิ้นงาน กด  $\frac{UNIT}{SET}$

● การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของชั่งบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  $\frac{M+}{MR}$  หน้าจอโชว์

2. นำสิ่งของชั่งบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  $\frac{M+}{MR}$  หน้าจอโชว์

3. เมื่อต้องการเรียกดูค่าน้ำหนักที่บันทึกไว้ กด  $\frac{M+}{MR}$  ค้าง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักรวม กด

$\frac{TARE}{TARE}$  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักการชั่งแต่ละครั้ง

4. เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด  $\frac{M+}{MR}$  ค้าง กด  $\frac{G/N}{LO}$

● การตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และการปรับน้ำหนัก

1. กด  $\frac{TARE}{TARE}$  +  $\frac{ZERO}{ESC}$  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์

2. กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$  ค้าง หน้าจอโชว์  $\boxed{000.300}$  (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
3. กด  $\frac{\text{M+}}{\text{MR}}$  เพื่อเลื่อนหลัก กด  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$  เพื่อลดตัวเลข กด  $\frac{\text{PRINT}}{\text{HI}}$  เพื่อเพิ่มตัวเลข
4. เมื่อเลือกพิกัดได้แล้ว กด  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$  หน้าจอโชว์  $\boxed{0.001}$  เพื่อตั้งค่าละเอียด
5. กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$  ค้างหน้าจอโชว์  $\boxed{0.001}$  (ศูนย์ตัวแรกกระพริบ)
6. กด  $\text{TARE}$  เพื่อเลื่อนหลัก กด  $\frac{\text{PRINT}}{\text{HI}}$  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$  เพื่อลดตัวเลข เมื่อเลือกได้แล้ว กด  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$  เพื่อบันทึก หน้าจอโชว์  $\boxed{\text{CAL}}$
7. กด  $\text{TARE}$  หน้าจอโชว์  $\boxed{0.00}$  กระพริบ แล้วโชว์  $\boxed{5.00}$
8. กด  $\frac{\text{UNIT}}{\text{SET}}$  หน้าจอโชว์  $\boxed{0005.00}$  (ศูนย์ตัวหน้ากระพริบ) กด  $\text{TARE}$  เพื่อเลื่อนหลัก กด  $\frac{\text{PRINT}}{\text{HI}}$  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  $\frac{\text{G/N}}{\text{LO}}$  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้มได้แล้ว วางตุ้ม กด  $\text{TARE}$  รอดตัวเลขหยุดกระพริบ และ กด  $\frac{\text{ZERO}}{\text{ESC}}$  หน้าจอโชว์  $\boxed{\text{PASS}}$  และตามด้วยค่าน้ำหนัก ยกตุ้มออก