

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JWI-3000W



- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. เมื่อเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะวางบนแท่นชั่งหน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักของภาชนะ







2. กด หน้าจอจะโชว์น้ำหนักเป็นศูนย์

3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ
4. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอ (ค่าน้ำหนักจะไม่รวมภาชนะ)

- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะโชว์  กระพริบ

2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าของภาชนะเรียบร้อยแล้วให้นำภาชนะวางบนเครื่องชั่ง กด







เพื่อเป็นการบันทึก

3. เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด  เพื่อเป็นการยกเลิก

- **การนับชิ้นงาน (Simple Counting)**

1. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ (pcs) 

2. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กด  หรือ  เพื่อเป็นการ



SAMPLE

3. วางตัวอย่างชิ้นงานลงบนเครื่องชั่ง แล้วกด  หน้าจอโชว์  → 

4. เมื่อต้องการกลับสู่โหมดการชั่งปกติ กด 

● การตั้งค่า HI (Upper limit)

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็น

การเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้




เรียบร้อยแล้ว กด 

● การตั้งค่า LO (Lower limit)

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็น


การเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้

เรียบร้อยแล้ว กด 

หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการตั้ง HI-LO กด  ค้าง และ  และ 

● การบันทึกการบวกสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 01 นำสิ่งของออก

2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 02 นำสิ่งของออก

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียกดูการบันทึกค่าสะสม กด



และถ้าต้องการยกเลิกการบันทึก

ค่าสะสม กด



และตามด้วย



● **วิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก**

1. กด ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์พิกัดเดิม 300.00 kg
2. กด หรือ เพื่อเลือกพิกัด (กด หรือ เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด เพื่อเป็นการตั้งค่าพิกัด) เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด เพื่อเป็นการบันทึก หน้าจอโชว์ Div 0.02 kg
3. กด หรือ เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด เพื่อเป็นการบันทึก หน้าจอโชว์ CAL
4. กด เพื่อเป็นการ CAL ZERO และหน้าจอโชว์ ON 1
5. กด หรือ เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด เพื่อเป็นการตั้งค่าการวางค้ำน้ำหนัก 1 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด แล้ววางค้ำตามค่าที่ตั้งไว้ กด หน้าจอจะโชว์ ON 2
6. วางค้ำ 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก แล้วกด หน้าจอโชว์ ON 3
7. วางค้ำเต็มพิกัด แล้วกด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด หน้าจอโชว์ PASS