

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: JWI-3100**



- การใช้งานเครื่องชั่งเบื้องต้น
  1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
  3. อ่านค่าน้ำหนักที่หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
- การหักค่าภาชนะ (Tare)
  1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  2. นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักภาชนะ
  3. กด TARE หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
  4. นำสิ่งของที่ชั่งลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักสุทธิของสิ่งของ
- การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset-Tare)
  1. กด TARE ค้างประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 00000 กระพริบ
  2. ใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะ โดยกดปุ่ม G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนหลัก กดปุ่ม PRINT หรือ HOLD เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
  3. เมื่อได้ค่าน้ำหนักของภาชนะ กด ZERO เพื่อบันทึก หน้าจออยู่โหมดการชั่งปกติ
  4. นำสิ่งของขึ้นชั่งตามปกติ
- การตั้งค่า HI
  1. กด PRINT ค้าง หน้าจอจะแสดง 00000 กระพริบ
  2. ใส่ค่าที่ต้องการ โดยกดปุ่ม G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนหลัก กดปุ่ม PRINT หรือ HOLD เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
  3. เมื่อได้แล้วกด UNIT เพื่อเปิดหรือปิด
  4. กด ZERO เพื่อบันทึกค่า
- การตั้งค่า LO
  1. กด HOLD ค้าง หน้าจอจะแสดง 00000 กระพริบ
  2. ใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะ โดยกดปุ่ม G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนหลัก กดปุ่ม PRINT หรือ HOLD เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข
  3. กดปุ่ม UNIT เพื่อเปิดหรือปิด
  4. กด ZERO เพื่อเป็นการบันทึกค่า

- การนับชิ้นงาน
  1. กดปุ่ม UNIT ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ PCS.
  2. กดปุ่ม G/N เพื่อเป็นการสุ่มตัวอย่างชิ้นงาน
  3. กดปุ่ม PRINT หรือ HOLD เพื่อเลือกจำนวนของชิ้นงาน
  4. เมื่อเลือกได้แล้ววางชิ้นงานตามจำนวน แล้วกด TARE
  5. นำจำนวนชิ้นงานออกจากเครื่องชั่ง

### วิธีตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และ CALIBRATE JWJ-3100

1. กด ZERO/ESC และ TARE ค้างพร้อมเปิดเครื่อง
2. กด +/PRINT/HI หรือ HOLD/LO/- เพื่อเป็นการตั้งพิกัด กด G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม
3. กด PRINT หรือ HOLD เพื่อเลือกค่าละเอียด (กด G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม)
4. กด ZERO/ESC เพื่อเข้าการ CALIBRATE หน้าจอโชว์ CAL
5. กด TARE เพื่อทำการ CAL ZERO
6. กด UNIT และตามด้วย G/N หรือ TARE เพื่อเลื่อนหลักซ้าย-ขวา กด PRINT หรือ HOLD เป็นการเพิ่มหรือลดตัวเลข
7. เมื่อตั้งค่าของน้ำหนักที่ต้องการ CAL แล้ว กด ZERO/ESC
8. วางตุ้มตามน้ำหนักที่เราตั้งไว้ กด TARE รอจนหน้าจอโชว์ PASS เป็นอันเสร็จสิ้นการ CAL