

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JIK-8



- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก


- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. วางภาชนะลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ

3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ ถ้าต้องการคูน้ำหนักรวมภาชนะ กด 

- การนับชิ้นงาน (Counting)

1. กด  เพื่อเลือกหน่วยเป็น PCS
2. นำตัวอย่างชิ้นงานที่นับไว้แล้วขึ้นชั่ง

3. กด  หน้าจอโชว์จำนวนชิ้นงาน และมุมซ้ายล่างโชว์ SPL ถ้าต้องการเปลี่ยนจำนวนตัวอย่างชิ้นงาน กด




4. เมื่อเลือกได้แล้วกด  เป็นการเสร็จสิ้น นำชิ้นงานขึ้นชั่ง

5.

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation) สามารถบันทึกสูงสุดได้ 50 ครั้ง


1. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งบนจานชั่ง รอเครื่องหมาย STABLE (หยุดนิ่ง) แล้วกด  หน้าจอโชว์





นำสิ่งของที่ชั่งแล้วออก และนำสิ่งของใหม่ขึ้นชั่ง แล้วกด  หน้าจอโชว์






2. นำสิ่งของที่ชั่งแล้วออก จากนั้นทำตามข้อ 1 จนกว่าจะชั่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย

3. เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลที่บันทึก กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักครั้งสุดท้ายและจำนวนครั้งของการ



4. กด  อีกครั้งหน้าจอแสดงผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด (10 ครั้ง)

5. กด  อีกครั้งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักครั้งแรก

6. ถ้าต้องการลบผลรวม กด  จนถึงค่าที่ต้องการลบ กด  หน้าจอโชว์  กด












- การเปิด FUNCTION HI-LO (กรณีต่อ TOWER LIGHT)

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์ PO-60













2. กด  เลือกที่ P1 กด HI-LO เพื่อเปลี่ยนว่าจะต้องการให้ร้องในช่วงไหน

3. กด  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

• การตั้งค่า HI-LO-OK

1. กด  หน้าจอโชว์  (HI) กด  เพื่อเลื่อนตำแหน่ง  เพื่อเพิ่มตัวเลข  เพื่อลดตัวเลข
2. เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กด  หน้าจอจะให้ใส่ค่า LOW (การตั้งให้ทำการเหมือนข้อ 1 การตั้งค่า HI ต้องมากกว่าค่า LOW) เมื่อได้แล้วกด 
3. ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งค่า HI-LO กด  และตามด้วย 

วิธีตั้งพิกัด + ค่าละเอียด + CALIBRATE

1. กด  ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ (พิกัดเดิม) กระพริบ
2. กด  หน้าจอโชว์ กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์
3. กด  หน้าจอโชว์
4. กด  หน้าจอโชว์ (กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข กด  เพื่อเลื่อนหลัก) ตั้งให้หน้าจอโชว์
5. กด  หน้าจอโชว์ค่าภายใน กด  หน้าจอโชว์ แล้วตามด้วย กระพริบ
6. กด  ตั้งเป็น
7. วางตุ้มน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์
8. ปิดเครื่อง