


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง



MODEL: JC-II



การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอสถิตค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ (ถ้าไม่เป็นศูนย์ให้กด )
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง เกี่ยวชั่งตรงตะขอ
3. หน้าจอสถิตค่าน้ำหนัก

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. นำภาชนะแขวนที่เครื่องชั่ง
2. หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำชิ้นงานใส่ในภาชนะ หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักของสิ่งของ (ไม่รวมภาชนะ)
5. เมื่อนำสิ่งของและภาชนะออก หน้าจอสถิตค่าติดลบให้กด 

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เมื่อไฟที่หน้าจอสถิตประพริบ หมายถึงแบตเตอรี่ต่ำ โปรดทำการชาร์จ อย่างไรก็ตาม เครื่องชั่งสามารถใช้งานต่อไปได้อีกประมาณ 5 ชั่วโมง
2. ในขณะที่ชาร์จจะโชว์ไฟสีแดง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ข้อควรระวัง

1. ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบและมั่นใจว่าในทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพดี หากมีการชำรุด โปรดแจ้งผู้ขายของท่าน
2. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอุณหภูมิที่รวดเร็ว(ควรทำงานในอุณหภูมิระหว่าง -10 ~40 องศาเซลเซียส)
3. ไม่ควรต่อสายไฟฟ้าในขณะที่ทำความสะอาดเครื่องชั่ง
4. ไม่ควรใช้เครื่องชั่งกลางแจ้งหรือในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่อำนวย

5. ไม่ควรใช้ชิ้นเกินพิกัดน้ำหนักของเครื่อง มันจะทำให้อันตรายของสภาพการใช้งาน
5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือวัสดุค้างตัวรับน้ำหนักเพราะจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย