

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

## MODEL: PS-IN202-SS



- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องเมื่อหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักที่ได้ตามหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด TARE หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก ไม่รวมภาชนะ (ถ้าต้องการทราบ น้ำหนักรวมภาชนะ กด NET GROSS )

- วิธีการตั้งพิกัด, ค่าละเอียด, และ CALIBRATE

1. ปิดเครื่อง เลื่อน SWITCH ด้านหลัง
2. เปิดเครื่องหน้าจอขึ้น P 1 กด ZERO หน้าจอขึ้นพิกัดเดิม XXX.XX
3. เลือกพิกัดที่ต้องการ (กด ZERO เพื่อเลื่อนหลักจุดทศนิยม กด TARE เพื่อลดตัวเลข กด PRINT)
4. เมื่อเลือกพิกัดได้แล้ว กด NET GROSS
5. กด UNIT หน้าจอโชว์ P 1 กด PRINT เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด
6. กด ZERO หน้าจอขึ้นค่าละเอียดเดิม เลือกค่าละเอียดโดยกดปุ่ม PRINT เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้ว กด NET GROSS เพื่อบันทึก กด UNIT หน้าจอขึ้น P 2

7. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์  กด  เพื่อเลือกหน่วย 1 =lb 2 = Kg

โดยกด  เมื่อเลือกได้แล้วกด  แล้วกด

8. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์  กด  เป็นการ CAL ZERO กด

แล้วกด

9. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์

กระพริบ ให้ใส่น้ำหนักตุ้ม 1/3 ของพิคัดน้ำหนัก เมื่อได้แล้ววางตุ้มน้ำหนักตามที่ตั้งไว้ กด

หน้าจอขึ้น C2 ใส่ค่าน้ำหนัก 2/3 ของพิคัดน้ำหนัก เมื่อได้แล้ววางตุ้มน้ำหนักตามที่ตั้งไว้ กด

หน้าจอขึ้น C3 ใส่ค่าน้ำหนักเต็มพิคัด เมื่อได้แล้ววางตุ้มน้ำหนักตามที่ตั้งไว้ กด

หน้าจอขึ้น  เป็นการเสร็จสิ้นการ CAL ปิดเครื่องเลื่อนสวิทช์ด้านหลัง แล้วเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ปกติ