

# คู่มือการใช้เครื่องชั่ง



**MODEL: T7E**



## วิธีการชั่งน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องชั่ง
2. เมื่อเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าศูนย์ นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง อ่านค่าน้ำหนัก
3. นำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าศูนย์

## การตั้งค่าการบวกสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของวางบนแท่นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก เมื่อน้ำหนักนิ่ง กด  แล้วนำสิ่งของออกจากแท่นชั่ง
2. นำสิ่งของวางบนแท่นชั่งเป็นครั้งที่ 2 เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักแล้ว กด  หน้าจอจะขึ้น TOTAL 2 และตามด้วยน้ำหนักรวมและจำนวนการบวกสะสม และหน้าจอกลับสู่หน้าจอปกติ

## การเรียกดูค่าบวกสะสม (Re-call Accumulation)

1. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักรวม และแสดงจำนวนครั้งที่ชั่ง

## การ CLEAR ค่าบวกสะสม












1. กด  หน้าจอโชว์  เป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม

## การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างไว้จนหน้าจอโชว์ 

2. กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข เมื่อใส่ค่าน้ำหนักของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึกค่าภาชนะ กด  หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ แต่หน้าจอจะติดลบค่าภาชนะที่เราตั้งไว้ การยกเลิกการหักค่าภาชนะลวงหน้า กด 










### การตั้ง HI LO

- กด ค้างไว้  ว่างหน้าจอโชว์ 
- กด หน้า  จอโชว์  เป็นการตั้งค่า HI (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข) เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด  หน้าจอโชว์  เพื่อเป็นการตั้งค่า LO (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข)
- กด  เพื่อกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

### วิธีการเปลี่ยนหน่วย (UNIT WEIGHT)

- กด  และ  ค้างไว้

### วิธีการ CALIBRATE, ตั้งพิกัดและค่าละเอียด

- เปิดเครื่องหน้าจอโชว์  กด  และ  พร้อมกัน หน้าจอโชว์ 
- ตั้งค่าให้เป็น  โดยกด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เมื่อได้ แล้ว กด  หน้าจอโชว์ 

3. กด  กับ  เพื่อเปลี่ยน จากนั้น กด  หน้าจอขึ้นจุดทศนิยม
4. กด  กับ  เป็นตัวเปลี่ยน จากนั้น กด  หน้าจอขึ้นพิกัด
5. กด  กับ  เป็นตัวเปลี่ยนค่าพิกัด ให้เพื่อจุดทศนิยมทุกครั้ง
6. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอขึ้นค่าภายใน รอจนหน้าจอขึ้น 
7. วางคัม กด  หน้าจอขึ้นค่าภายใน รอให้เลขนิ่งแล้วกด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอขึ้นค่า  
น้ำหนัก เป็นอันเสร็จสิ้นการ CAL