

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : A12



- หน้าที่และปุ่มกด



ใช้สำหรับยืนยันคำสั่ง



ใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชันต่าง ๆ



ใช้ในการบันทึกค่าสะสม, และการนับชิ้นงาน



ใช้หักค่าภาชนะ



ใช้เพื่อให้หน้าจอโชว์น้ำหนักศูนย์



ใช้สำหรับเปิด-ปิด เครื่องชั่ง

- การใช้งานเครื่องชั่ง

- เปิดเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอโชว์น้ำหนักศูนย์ ให้นำสิ่งของวางลงบนแท่นชั่ง
- อ่านค่าน้ำหนักที่ได้จากหน้าจอ

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

- เปิดเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอโชว์น้ำหนักศูนย์ ให้นำภาชนะวางลงบนแท่นชั่ง
- หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ กด หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักศูนย์
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางลงบนภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของไม่รวมภาชนะ

### ● การนับชิ้นงาน (Counting)

1. เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ กด หน้าจอโชว์
2. กด หน้าจอโชว์ (กด เพื่อล้างน้ำหนัก, กด เพื่อเพิ่มตัวเลข)  
เมื่อคีย์จำนวนตัวอย่างชิ้นงานแล้ว ให้วางชิ้นงานตามจำนวนที่คีย์
3. กด หน้าจอโชว์จำนวนชิ้นงานที่เราตั้งไว้ กด เพื่อกลับเข้าสู่โหมดการซั่งปกติ

### ● การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. วางสิ่งของลงบนแท่นซั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กด หน้าจอโชว์
3. กด เพื่อทำการซั่งครึ่งต่อไป
4. ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด

### ● วิธี CALIBRATE (Calibrate)

1. กด ค้าง พร้อมเปิดเครื่อง อย่าปล่อยปุ่ม หน้าจอโชว์ เพื่อเป็นการตั้งค่าละอียด
2. กด หน้าจอโชว์ เพื่อเป็นการตั้งจุดศูนย์ (เลือกโดยกด )

3. กด หน้าจอโชว์ เพื่อเป็นการตั้งพิกัด (กด เพื่อเลื่อนหลัก, กด เพื่อเพิ่มตัวเลข)
4. กด หน้าจอโชว์
5. กด เพื่อเป็นการรีเซ็ตการ CAL ZERO หน้าจอโชว์ ( กด เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก, กด เพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลข)
6. เมื่อคีย์ค่าน้ำหนักที่ต้องการ CAL เรียบร้อยแล้ว วางตุ้มลงบนแท่นชั่ง รอจนหน้าจอโชว์ STABLE
7. กด หน้าจอโชว์