

## MS-701

1. เปิดเครื่องหน้าจอขึ้น 0.0 ข้อตลวิทด้านล่างเครื่อง
2. หน้าจอจะโชว์ S1-0 ข้อนี้ให้ข้ามเลย
3. กด ON หน้าจอโชว์ S2-0 (S2-0 = พิกัด 1.5-15K S2-1 = พิกัด 3-30K ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด TARE )
4. กด ON หน้าจอโชว์ S3-0 ถ้าจะเปลี่ยนพิกัด เปลี่ยนให้เป็น S3-1 โดยการกด TARE หน้าจอจะโชว์พิกัด ได้แล้วกด ON หน้าจอขึ้น L---- กด ON หน้าจอขึ้น L----5 นับถอยหลังแล้วขึ้น H----- (พิกัด 3kg วางตุ้ม 2 kg, พิกัด 1.5kg วางตุ้ม 1kg, พิกัด 7.5kg วางตุ้ม 5kg) วางตุ้มน้ำหนัก กด ON หน้าจอขึ้น H----5 นับถอยหลัง ขึ้น S4-0 กด ON ขึ้น S5-0  
\*\*ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัดให้ตั้ง S2 เป็น 1 และ S3 เป็น 1  
\*\*ถ้าตั้ง S5-0 เครื่องพิกัด 1.5K ค่าละเอียด 1 กรัม เครื่องพิกัด 3K ค่าละเอียด 2 กรัม  
\*\*ถ้าตั้ง S5-1 เครื่องพิกัด 1.5K ค่าละเอียด 0.5 กรัม เครื่องพิกัด 3K ค่าละเอียด 1 กรัม
5. กด ON ขึ้น S6-0 ค่าเดิมของเครื่อง 0 = g, 1 = kg (พิกัด 30K มีหน่วย KG เท่านั้น และตั้ง S6 เป็น 2)

หมายเหตุ : กด TARE เป็นการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ

### วิธีการปรับน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ XXX ข้อตลวิทด้านล่างเครื่อง หน้าจอขึ้น S1-0
2. กด ON ไปที่ S3-0 กด TARE เปลี่ยน S3-1
3. กด ON หน้าจอขึ้น L---- กด ON ขึ้น L----5 นับถอยหลัง แล้วขึ้น H----ให้วางตุ้ม (เครื่อง 3kg วางตุ้ม 2kg เครื่อง 1.5kg วางตุ้ม 1kg) แล้วกด ON หน้าจอขึ้น H----5 นับถอยหลัง หน้าจอขึ้น S4-0
4. กด ON ไปที่ E-0 กด TARE เปลี่ยนเป็น E-1 กด ON หน้าจอขึ้น XXXXX ยกตุ้มออก  
การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก

### การหักค่าภาชนะ

1. เปิดเครื่องวางภาชนะ ลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด TARE หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะอ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (น้ำหนักจะไม่น้ำหนักของภาชนะ)