

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : XK3150-EX



วิธีการใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสินค้าที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตาที่หน้าจอแสดง

วิธีการหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด **Tare** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)

วิธีตั้งวันที่ เวลา (Date and Time)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด **PRINT** และ **HOLD** พร้อมกัน หน้าจอโชว์ **C0 - 1**
3. ตั้งหน้าจอให้โชว์ **C16** โดยการ กด **Count** เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด **Gross** เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา กด **Tare** เพื่อลดตัวเลข กด **Zero** เพื่อเพิ่มตัวเลข
4. เมื่อได้แล้ว กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **XX.XX.XX** คือการตั้ง ปี/เดือน/วัน
5. เมื่อได้แล้ว กด **Zero** หน้าจอโชว์ **C17** คือการตั้งเวลา กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **XX.XX.XX** คือ ชั่วโมง/นาที/วินาที
6. เมื่อได้แล้ว กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C18** กด **Total** หน้าจอจะกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

วิธีตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ศูนย์
2. กด **PRINT** และ **HOLD** พร้อมกัน หน้าจอโชว์ **C0 - 1** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C1 - 1** (คือการเลือกหน่วย)
3. กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C02** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C02 X** คือการเลือกจุดทศนิยมโดยการกด **Zero**
4. เมื่อได้แล้ว กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C03** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C3 X** คือค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยนโดยการกด **Zero**
5. เมื่อได้แล้ว กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C04** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **XXXXX** (พิกัดเต็ม) ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **Zero** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **Tare** เพื่อลดตัวเลข กด **Count** เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย กด **Gross** เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา
6. เมื่อได้แล้ว กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C05** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C5 0** กด **Zero** หน้าจอโชว์ **C5 1** เพื่อเป็นการ CAL ZERO
7. กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **CAL X** และรอนตัวเลขนับถอยหลัง 9-0
8. กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C06** กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **C6 0** กด **Zero** หน้าจอโชว์ **C6 1**
9. กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **SPAn** และโชว์พิกัดให้วางตุ้มตามหน้าจอ
10. กด **PRINT** หน้าจอโชว์ **CAL X** และรอนตัวเลขนับถอยหลัง 9-0 แล้วโชว์ **CALEnd** กด **Total** หน้าจอโชว์น้ำหนักที่วางตุ้ม

หมายเหตุ: -สามารถวางตุ้มเท่าไรก็ได้ หรือ 1/3 ของพิกัด หรือ 2/3 ของพิกัด

-ถ้า กด **PRINT** + **HOLD** พร้อมกันแล้วขึ้น C8 ให้เข้าไปกด หรือ โยกสวิตซ์ทางด้านหลังก่อน ถ้าไม่โยกจะเข้าโหมด C01 ไม่ได้