

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : MS715 / MS715-SS














- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสินค้าที่ต้องการชั่งชั่งบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล




- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. วางภาชนะบนจานชั่ง_หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะบนเครื่องชั่ง
3. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)







- **การตั้งค่า HI-LO (Checking weight)**

1. กด  และ  พร้อมกัน หน้าจอโชว์  กด  เพื่อเลือกตั้งค่า HI หรือ LO กด  เพื่อเป็นการยืนยัน (กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อตั้งตัวเลข กด  เพื่อเคลียร์ตัวเลข)
2. เมื่อตั้งค่าได้แล้ว กด  และตามด้วย  เพื่อบันทึก


- **การตั้งค่าเสียงรื่อง HI-LO**



1. กด  และ  
2. กด  เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียง กด  เพื่อเข้าฟังก์ชัน กด  เพื่อเลือก OK, NG หรือ no (OK = เซ็ค โหมด OK, NG = เซ็ค โหมด NG no = ไม่มีเสียงรื่อง)
3. กด  เพื่อบันทึก กด  เพื่อกลับสู่โหมดปกติ
4. ถ้าต้องการยกเลิก การตั้งค่า กด  หน้าจอโชว์การตั้งค่าปัจจุบัน กด  เพื่อยกเลิก

- **การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)**


1. นำสินค้าขึ้นชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ 
2. นำสินค้าขึ้นชั่งครั้งต่อไป กด  หน้าจอโชว์ 
3. ถ้าต้องการดูผลรวม กด  ถ้าต้องการยกเลิกบันทึกสะสม กด  และ  พร้อมกัน

- **การนับชิ้นงาน (Counting)**


1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์

P	10
---	----
2. กด  เพื่อเลือกค่าการวางตัวอย่างชิ้นงาน (10/20/50/100/200)
3. เมื่อเลือกค่าการวางตัวอย่างได้แล้ว นำชิ้นงานจำนวนเท่าที่เลือกไว้ ลงบนจานชั่ง
4. กด  หน้าจอโชว์




"-----"

 และตามด้วยจำนวนชิ้นงานที่ชั่ง
5. ถ้าต้องการกลับสู่โหมดการชั่งน้ำหนักปกติ กด 


- **วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด**

1. เปิดเครื่อง ขณะเครื่องรัน กด  หน้าจอโชว์


pn

2. กด    หน้าจอโชว์


p0chk

3. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์


P3 cal

4. กด  หน้าจอโชว์



count

 กด  หน้าจอโชว์


dEC 1

5. กด  หน้าจอโชว์


0.0

 เลือกจุดทศนิยม ถ้าต้องการเปลี่ยน กด 
6. กด  หน้าจอโชว์


dEC 1

 กด  หน้าจอโชว์




dUAL

7. กด  หน้าจอโชว์


OFF

 กด  หน้าจอโชว์


r linC

8. กด  หน้าจอโชว์ ค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยนให้กด 
9. กด  หน้าจอโชว์





r line

 กด  หน้าจอโชว์



r /CAP

10. กด  หน้าจอโชว์


xxxx.x

 คือพิกัดเดิม เปลี่ยนโดยการ กด  เพื่อเลื่อนไปทางซ้าย
กด  เพื่อเลื่อนไปทางขวา กด  เพื่อตั้งพิกัดตามต้องการ
11. กด  หน้าจอโชว์















r /CAP

 กด   หน้าจอโชว์

dUAL

 กด  2 ครั้ง

- **วิธีการปรับน้ำหนัก (Calibrate)**

1. เปิดเครื่องหน้าจอจะนับถอยหลัง 9-0 ในขณะรันกด  หน้าจอโชว์
2. กด    หน้าจอโชว์
3. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์
4. กด  หน้าจอโชว์ กด  ไปจนถึง CAL กด  หน้าจอโชว์
5. กด  หน้าจอโชว์ รอให้ขึ้น STABLE ด้านบน
6. กด  หน้าจอโชว์พิกัดที่จะวางคัม ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  เพื่อเลื่อนมาทางซ้าย กด  เพื่อเลื่อนมาทางขวา กด  เพื่อเพิ่มน้ำหนักตามต้องการ
7. วางคัมน้ำหนักตามค่าน้ำหนักที่ตั้งไว้ กด  หน้าจอโชว์ รอให้ขึ้น STABLE กด  หน้าจอโชว์ ปิดเครื่องยกคั่มออก