

# คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

## การดำเนินการเบื้องต้น

- เปิดเครื่อง

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพประกอบ
[OFF/ON]	[ 8.8.8.8]	แสดงผลสองครั้ง
	[ 500.0]	แสดงผลพิกัดสองครั้ง
	[ 0 ***]	แสดงผลโวลต์ของแบตเตอรี่
	[- - - -]	สัญลักษณ์รอกให้คงที่
	[ 0]	ไฟ“STB” สามารถชั่งน้ำหนักได้

- ค่าศูนย์

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพประกอบ
กด [ 0 ] บนเครื่องชั่ง	[ 0]	หลังจากเปิดเครื่องโดยทั่วไป
กด [ZERO] บนปุ่มควบคุม	[ 0]	หน้าจอจะแสดง [ 0] ถ้าไม่ขึ้น [ 0] สามารถทำตามนี้

- หักค่าภาชนะ

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพประกอบ
กด [ T ] บนเครื่องชั่ง	[ 0]	กดปุ่มนี้เพื่อหักค่าภาชนะ
กด [TARE] บนปุ่มควบคุม	[ 0]	จนกระทั่ง ไฟ “TARE” เปิดขึ้น เครื่องชั่งจะแสดงน้ำหนักสุทธิของการชั่ง

หมายเหตุ : เครื่องชั่งแขวนจะหักค่าภาชนะอัตโนมัติ ซึ่งมันจะแสดงน้ำหนักสุทธิทุกครั้งของการชั่ง คุณไม่ต้องกดปุ่มนี้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนภาชนะหรือปิดเครื่อง

- ตรวจสอบแบตเตอรี่

I	กด [OFF/ON] บนเครื่องชั่ง เมื่อเปิดหรือปิดเครื่องมันจะแสดง [ 0 ***]
II	กด [OFF] บนปุ่มควบคุม เมื่อปิดเครื่องจะแสดง [ 0 ***]
III	กด [MR] [F1] มันจะแสดง [ 0 ***] กด [MR] เพื่อย้อนกลับ

- พักการอ่านค่าน้ำหนัก

กด “HOLD” บนรีโมทควบคุม เพื่อพักหน้าจอการอ่านค่าการชั่งน้ำหนัก ในเวลานี้ ไฟ “HOLD” จะเปิด กดปุ่มนี้อีกครั้งจะยกเลิกฟังก์ชันพัก

# คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

- เตือนแบตเตอรี่ต่ำ  
เมื่อโวลต์แบตเตอรี่ต่ำกว่า [  $U$  5.80 ] หน้าจอจะกระพริบ แต่เครื่องชั่งยังสามารถทำงานได้จนกว่าหน้าจอจะแสดง [ -Lb- ] หนึ่งนาที่ต่อมา มันจะปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้อีกครั้ง
- เตือนชั่งเกินพิกัด  
หน้าจอจะแสดง [ -OL- ] ในการชั่ง (น้ำหนักสุทธิ+น้ำหนักภาชนะ) เกินพิกัดเต็ม ทำให้แน่ใจว่าในการชั่งอยู่ในช่วงพิกัด มิฉะนั้นมันจะอันตรายมาก
- ประหยัดพลังงาน  
หน้าจอจะแสดง [ ] เมื่อการชั่งอยู่ในสถานะคงที่ในระยะ 15 นาทีและจะกลับมาที่การชั่งน้ำหนักปกติ จนกระทั่งการชั่งเปลี่ยน เมื่อไม่มีการชั่งสถานะคงที่ระยะ 60 นาที เครื่องชั่งจะปิดอัตโนมัติ
- การชาร์จแบตเตอรี่  
ปิดเครื่อง เชื่อมต่อแอดปเตอ์กับ AC พลังไฟ 220V ไฟเขียวจะติดหมายความว่ากำลังชาร์จอัตโนมัติ จนกระทั่งไฟแดงปรากฏหมายความว่าชาร์จเสร็จสิ้น  
ข้อควรระวัง: การชาร์จแต่ละครั้งจะไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงเครื่องชั่งนี้จะมีฟังก์ชันการป้องกันการชาร์จซ้ำ ในระยะยาวจะไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ปิดเครื่อง

I	กด [OFF/ON] บนเครื่องชั่ง 2 วินาที
II	กด [OFF] บนปุ่มควบคุม 2 วินาที
III	สถานะคงที่หลังจาก 15 นาที มันจะแสดง [ - ] หลังจาก 60 นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติ

## ภาพประกอบจอแสดงผล

จอแสดงผล	ภาพประกอบ
[ - - - - ]	กำลังรอให้ค่าคงที่
[ Err 10 ]	น้ำหนักสะสมไม่เกินพิกัดต่ำสุด
[Err 11]	น้ำหนักสะสมเกินจำนวนครั้ง (ไม่สามารถสะสมหลังจาก 30 ครั้ง)
[Err 12]	น้ำหนักสะสมเกิน (ไม่สามารถสะสมหลังจาก 9999)
[ CLr ]	ถามความแน่ใจที่ต้องการลบค่าน้ำหนักสะสม ในกรณีที่มีการลบผิดพลาด

# คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

[noCLr]	ยกเลิกการลบ
[8.8.8.8.8]	ยืนยันการลบ
[noRCC]	ไม่มีค่าสะสม(เมื่อคุณตรวจสอบ)
[SHIFT]	การเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณกด [MR] ในรีโมทควบคุม
[U *]**	โวลต์ปัจจุบันของแบตเตอรี่
[SCALE]	ใส่ค่าปรับเปลี่ยนน้ำหนัก
[SETUP]	ใส่ค่าปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์
[ UAdL]	ใส่ค่าปรับเปลี่ยนโวลต์
[ -OL-]	เตือนน้ำหนักเกิน
[ -Lb-]	เตือนแบตเตอรี่ต่ำ
[ End ]	สิ้นสุด เมื่อพารามิเตอร์ปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้น
[ OFF ]	ปิดเครื่อง

## รีโมทควบคุม

- แสงสว่างจอแสดงผล

การดำเนินการ	ภาพแสดง
[F1]	0~5 0: ไม่แสดงผล, 1: แสงสว่างน้อย, 5: แสงสว่างมาก (ค่าเริ่มต้น 2)

- ค่าศูนย์

การดำเนินการ	ภาพแสดง
[ZERO]	จอแสดงผล [ 0 ] เมื่อไม่มีการชั่ง ไฟ"ZERO"จะเปิด

# คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

- พัก

การดำเนินการ	ภาพแสดง
[HOLD]	พักการชั่ง ไฟ "HOLD" จะเปิด
[HOLD]	กลับเข้าสู่การชั่ง ไฟ "HOLD" จะปิด

- ค่าภาชนะ

1. หักค่าภาชนะโดยตรง

การดำเนินการ	ภาพแสดง
[TARE]	หน้าจอจะแสดงน้ำหนักสุทธิ ไฟ "TARE" จะเปิด
[TARE]	หน้าจอจะแสดงน้ำหนักรวมไฟ "TARE" จะปิด

2. ตั้งค่าน้ำหนักภาชนะ

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[MR]	[SHIFT]	
[TARE]	[00000]	น้ำหนักภาชนะปัจจุบัน
	[ ****]	ใส่ค่าภาชนะ
[MR]	[ - ***]	ออก ไฟ "TARE" เปิด มันจะหักค่าภาชนะอัตโนมัติเมื่อมีการชั่ง

- ค่าสะสม

การดำเนินการ	จอแสดงวนรอบ	ภาพแสดง
[M+]	[no ***]	จำนวนครั้งสะสมปัจจุบัน
	[ H****]	ตัวเลข 4 หลักของค่าสะสมท้ายสุด

## คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

	[ L****]	ตัวเลข 4 หลักของค่าสะสมแรกสุด
--	----------	-------------------------------

- ค้นหา

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[MR]	[no ***]	ค่าสะสมในเวลาปัจจุบัน
[M+]	[ ****]	น้ำหนักปัจจุบัน
	[ H****]	ตัวเลข 4 หลักของค่าสะสมท้ายสุด
	[ L****]	ตัวเลข 4 หลักของค่าสะสมแรกสุด
[MR]	[ 0 ]	ย้อนกลับสู่การชั่ง

ข้อควรระวัง: กด [TARE] และ [ 0 ] สามารถค้นหาทุกครั้งที่การชั่งน้ำหนักและค่าสะสม กด [MR] เพื่อย้อนกลับ

- ลบค่า

การดำเนินการ	จอแสดงวนรอบ	ภาพแสดง
[CLEAR]	[ CLR ]	หน้าจอแสดงผลกระพริบ โปรดยืนยันถ้าคุณต้องการลบค่าสะสม
[CLEAR]	[no CLR]	ยกเลิกการลบ
[MR]	[8.8.8.8]	ยืนยันการลบ

- จอแสดงผลศูนย์

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[MR]	[SHIFT]	
[ZERO]	[ ****]	จอแสดงผลค่าปัจจุบันเป็นศูนย์

## คู่มือการใช้งาน IDS807 เครื่องชั่งแขวน

- ค้นหาจำนวนครั้งที่โหลดเกิน

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[MR]	[SHIFT]	
[CLEAR]	[OL=**]	จอแสดงผลครั้งของการโหลดเกิน

- จอแสดงผลโวลต์

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[MR]	[SHIFT]	
[F1]	[U ***]	จอแสดงผลโวลต์ปัจจุบันของแบตเตอรี่
[MR]	[ ]	ย้อนกลับโหมดการชั่ง

- ปิดเครื่อง

การดำเนินการ	จอแสดงผล	ภาพแสดง
[OFF]	[ OFF ]	
[CLEAR]	[U ***]	จอแสดงผลโวลต์ปัจจุบันของแบตเตอรี่ตามด้วยปิดเครื่อง