

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS711



- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. เปิดเครื่องชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดง

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด TARE หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (น้ำหนักของสิ่งของไม่รวมภาชนะ)

- **การตั้งวันที่และเวลา (Setting date and time)**

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ศูนย์ กด **M+** ค้างหน้าจอโชว์ **P1 Unt**
2. กด **MR** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **P3 FUN**
3. กด **MODE PRINT** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **XX.XX.XX SST** เป็นการตั้งวันที่ (ปี / เดือน / วัน)
(กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข กด **UNITS** เพื่อเลื่อนหลัก)
4. เมื่อตั้งวันที่ได้แล้ว กด **UNITS** หน้าจอโชว์ **T XX.XX SST** เป็นการตั้งเวลา (ชั่วโมง / นาที) เมื่อตั้งได้แล้ว กด **UNITS** แล้วปิดเปิดเครื่อง

- **การนับชิ้นงาน (Counting)**

1. กด **UNITS** เพื่อเลือกหน่วยเป็น PCS กด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **n-010** กด **UNITS** เพื่อเลื่อนหลัก กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข เมื่อได้แล้ววางชิ้นงานลงบนเครื่องชั่งตามจำนวนที่ตั้งไว้ กด **MR** หน้าจอจะแสดงจำนวนชิ้นงาน
2. นำชิ้นงานที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าจำนวนชิ้นงาน

- **การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)**

- นำสิ่งของลงบนเครื่องชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด **M+** หน้าจอโชว์ **Add 1**
- ยกของออก นำสิ่งของชั่งบนเครื่องชั่งใหม่ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด **M+** หน้าจอโชว์ **Add 2**
- ถ้าต้องการเรียกดูค่าน้ำหนักที่บันทึกไว้ กด **MR**
- เมื่อต้องการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ กด **MR** + **MODE PRINT** พร้อมกัน

- **การตั้งค่า HI-LO**

- กด **MODE PRINT** ค้าง หน้าจอโชว์ **-H-L-**
- กด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **H000.00** กระพริบ กด **UNITS** เพื่อเลื่อนหลัก กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข
- เมื่อเลือกได้แล้ว กด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **L000.00** กระพริบ กด **UNITS** เพื่อเลื่อนหลัก กด **TARE** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **ZERO** เพื่อลดตัวเลข เมื่อได้แล้วกด **MODE PRINT**

- **วิธีตั้งพิกัด ค่าละเอียด และวิธีการปรับน้ำหนัก**

- หน้าจอปกติ กด **M+** ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ **P1 Unt**
- กด **MR** ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ **Pn**
- ใส่รหัส โดยกด **UNITS UNITS TARE UNITS**
- กด **MODE PRINT** หน้าจอโชว์ **P4 FIL**
- กด **MR** หน้าจอโชว์ **P5 C-d**

6. กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ พิกัดเดิม กด UNITS เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด TARE เพื่อเพิ่มตัวเลข กด ZERO เพื่อลดตัวเลข เมื่อได้พิกัดที่ต้องการแล้ว กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ 0.02 DIV กด UNITS เพื่อเลือกค่าละเอียด เมื่อเลือกได้แล้ว กด MR ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ P7 CAL
7. กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ XXXX.XX WEI กด UNITS เพื่อเลื่อนหลัก กด TARE เพื่อเพิ่มตัวเลข กด ZERO เพื่อลดตัวเลข เมื่อได้น้ำหนักที่จะต้องวางตุ้มแล้ว กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ XXXXX CAL กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ XXXXX LOD วางตุ้มตามพิกัดที่ได้ตั้งไว้ กด MODE PRINT หน้าจอโชว์ PASS ยกตุ้มออก