

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : IDS712-LABEL



- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดง

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด TARE หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (น้ำหนักของสิ่งของไม่รวมภาชนะ)

- การตั้งวันที่และเวลา

1. เปิดเครื่อง

2. .0หน้าจอโชว์ กด และ พร้อมกัน หน้าจอโชว์
3. กด หน้าจอโชว์ กด ไปจนถึง
4. กด และ พร้อมกัน หน้าจอโชว์ คือ ปี เดือน วัน
5. กด หน้าจอโชว์ ตั้งเวลาและนาฬิกา เมื่อได้แล้ว กด กด หน้าจอ
กลับสู่โหมดใช้งานปกติ

- วิธีการตั้งค่า HI-LO

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ กด หน้าจอโชว์
2. ตั้งค่า HI-LO เป็นชิ้นงาน ถ้าต้องการเปลี่ยนให้กด เพื่อเปลี่ยนเป็น โหมดชั่งน้ำหนักหรือนับชิ้นงาน
3. กด หน้าจอโชว์ คือการตั้งค่าเสียง เปลี่ยนโดยการกด เพื่อเลือกการ
ตั้ง ALARM ตามต้องการ

4. กด **Q'TY** **PST** หน้าจอโชว์ **LIM - HI 0** กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าตามต้องการ

5. กด **Q'TY** **PST** หน้าจอโชว์ **LIM - LO 0** กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าตามต้องการ

6. กด **Q'TY** **PST** หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

● วิธีตั้งพิกัดและค่าละเอียด

1. กด **PLU** และ **CE** หน้าจอโชว์ **CA:C3: -3 -----**

2. ใส่รหัส 123456 หน้าจอโชว์ **CodE 123456**

3. กด **PRINT** **SAVE** หน้าจอโชว์ **P1 F1L F1 F1L**

4. กด **PRINT** **SAVE** หน้าจอโชว์ **P2 C - d 300.00** คือพิกัดและค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **TARE** หรือ

ZERO เพื่อเพิ่มตัวเลขหรือลดตัวเลข ตั้งพิกัดตามต้องการ

5. กด **M+** เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด **PLU** เพื่อเลือกค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยนกด **M+**
















6. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **P2 C - d dp off** คือการให้เล็อกจะเปิดหน่วยไหน โดยการกด **M+** เพื่อ

เปลี่ยน dp off ให้เป็น on และ กด **PLU** หน่วยจะกระพริบ กด **M+** เพื่อเปลี่ยน

7. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **P2 C - d 150.00** ปิดเครื่องเสร็จวิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด

● วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)

1. กด **PLU** และ **CE** ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ **CA:C3: -3 -----**

2. ใส่รหัส 123456 หน้าจอโชว์ 
3. กด  หน้าจอโชว์ 
4. กด  ไปจนหน้าจอโชว์  กด  เพื่อเปลี่ยนเป็น 
5. กด  หน้าจอโชว์  กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 1/3 ของพิกัดน้ำหนัก
6. กด  หน้าจอโชว์  กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 2/3 ของพิกัดน้ำหนัก
7. กด  หน้าจอโชว์  กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 3/3 ของพิกัด (เต็มพิกัด)
8. กด  หน้าจอโชว์  ยกตุ้มออก