

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

**MODEL: IDS714**



### การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

### การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด **TARE** หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ
5. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง (น้ำหนักที่แสดงจะไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)

### วิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด

1. กด **FUNC** ค้างเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ **CAL 0**
2. กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **C0 XXXX** (พิกัดเดิมที่ตั้งไว้) ถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัด กด **ZERO**  
เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **TARE** เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
3. เมื่อได้แล้ว กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **d x** (ค่าละเอียด) ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **ZERO**
4. กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **dp x** (จุดทศนิยม) ถ้าเลือก 0 = หน่วยกรัม 3 = หน่วยกิโลกรัม
5. กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **-End-** เสร็จวิธีการตั้งพิกัด

หมายเหตุ: ถ้าต้องการตั้งเป็นหน่วยกรัม ต้องตั้งพิกัดเป็นหน่วยกรัม เช่น 3kg ต้องตั้งเป็น 3000

### วิธีการปรับน้ำหนัก (Calibrate)

1. กด **FUNC** ค้างเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ **CAL 0**
2. กด **ZERO** เปลี่ยนเป็น **CAL 1**
3. กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **XXXX** กด **ZERO** 2 ครั้งและ กด **FUNC** หน้าจอโชว์ **L XXXXX** ให้ใส่ฟักัดที่ต้องการวางตุ้ม (ถ้าเลือกเป็นหน่วยกรัม ถ้า 1kg ให้ใส่ 1000) เมื่อได้แล้ววางตุ้มตามที่ศึยไว้
4. กด **FUNC** หน้าจอโชว์ค่าภายใน ให้กด **FUNC** อีกครั้ง หน้าจอโชว์ **-End-** ยกตุ้มออก กด **FUNC** ค้าง หน้าจอโชว์ **S - OFF** และจะรันสู่หน้าจอปกติ