


## คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง




**MODEL : IDS716-THERMAL / LABEL**










## การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง
3. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ
4. ใส่ราคาของสินค้าต่อกิโลกรัม หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก, น้ำหนักกิโลกรัม, จำนวนเงิน
5. กด  เครื่องจะทำการพิมพ์สติ๊กเกอร์ / กระดาษออกมา

## การหักค่าภาชนะ (Tare)






1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ แล้วใส่ราคาของสินค้าต่อกิโลกรัม หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก, น้ำหนักต่อกิโลกรัม, จำนวนเงิน
5. กด  เครื่องจะทำการพิมพ์สติ๊กเกอร์ / กระดาษออกมา
6. นำสิ่งของและภาชนะออก หน้าจอแสดงค่าติดลบ กด 

## การตั้งวันที่เวลา (Date and Time)


1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด  และ  พร้อมกัน หน้าจอโชว์ 
3. กด  หน้าจอโชว์ 
4. กด  ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ 

5. กด **PLU** และ **PRINT SAVE** พร้อมกัน หน้าจอโชว์  (XXXXXX = ปี, เดือน, วัน) ให้กดตัวเลขได้เลย
6. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์  (XXXX = ชั่วโมง, นาที) ให้กดตัวเลขได้เลย
7. กด **PLU** หน้าจอโชว์  ปิดเครื่อง

### การตั้งรายการสินค้าแบบ HOT KEY

1. เปิดเครื่องหน้าจอปกติ กด **PLU** ค้าง หน้าจอโชว์ 
2. กด  กระพริบ
3. ใส่ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม กด **PLU** หน้าจอโชว์ 
4. กด  เพื่อเป็นการเลือกตัวอักษรบนแป้นเพื่อตั้งชื่อสินค้า
5. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ 
6. กด **Zero** เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

### วิธีการใช้ HOT KEY

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. กด **U1** หน้าจอจะแสดงชื่อสินค้าและราคาแบบเร็ว และโชว์  (50 คือ ราคาที่บันทึกไว้ที่ U1)

## การตั้งรายการสินค้า (PLU)

- เปิดเครื่องหน้าจอปกติ กด **PLU** ค้าง หน้าจอโชว์
- กดตัวเลข 0-9 เพื่อเลือกที่จะบันทึกไว้ที่หมายเลขใด (เช่น หมายเลข 1)
- กด **PLU** หน้าจอโชว์ กระทบ ให้ใส่ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม
- กด **PLU** หน้าจอโชว์ กด เพื่อเป็นการเลือกตัวอักษรบนแป้นเพื่อตั้งชื่อสินค้า
- เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์
- กด **Zero** เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

## วิธีการตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และวิธีปรับน้ำหนัก

- ปิดเครื่อง กด **PLU** และ ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์
- กด **PLU** หน้าจอโชว์
- กด **PLU** ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ กระทบ (ตัวเลขที่กระทบคือพิกัดเดิม)
 

ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **Tare** เพื่อเลือกพิกัด
- เมื่อได้พิกัดที่ต้องการแล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ กระทบ

- คือการเลือกค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **Tare**
5. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F4 Cd dp OFF** คือการตั้งค่า 1 RANGE หรือ DUAL RANGE dp off = 1 range dp on = Dual range)
6. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F4 Cd CU kg** ถ้าต้องการเปลี่ยน กด **Units** (มีเฉพาะหน่วย Kg / Lb เท่านั้น)
7. เมื่อได้แล้ว กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F5 CAL 0**  
**YE 1** ให้กดตัวเลขเพื่อใส่พิกัดที่จะวางตมน้ำหนัก ที่ต้องการ CAL
8. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F5 CAL AdG 1**  
**XXXXX** คือการ CAL ZERO
9. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F5 CAL LOAd**  
**XXXXX** วางตมน้ำหนักตามพิกัดที่ตั้งไว้
10. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **F5 CAL PASS**  
**XXXXX** หน้าจอจะกลับสู่โหมดปกติ ยกตมออก