

คู่มือการใช้เครื่องชั่ง SDS



MODEL: IDS07



การติดตั้งเครื่องชั่ง (Installation & Precaution)

1. อย่างวางเครื่องชั่งไฟฟ้าบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
2. อย่างใช้สารเคมี เบนซินหรือทินเนอร์ ล้างบริเวณที่เป็นพลาสติก
3. ปรับระดับขาตั้งทั้ง 4 ด้านให้ระดับน้ำอยู่ตรงกลาง

หน้าที่และการทำงานของปุ่มกด

1.  ON/OFF/ZERO : เปิด / ปิด เครื่อง, ปรับ ZERO
2.  TARE/B-LIGHT : หักค่าภาชนะ, เปิด / ปิด BACKLIGHT

การแสดงผลสถานะเครื่อง

U3.X : แสดงเวอร์ชันของ SOFTWARE

dcx.xx : บอกกำลังไฟที่เครื่องใช้ (x.xx V)

----- : แสดงเมื่อชั่งเกินพิกัด

bAtLo : เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ให้ทำการเปลี่ยนถ่านใหม่

CAEnd : เสร็จสิ้นการปรับน้ำหนัก

การตั้งปิดอัตโนมัติ

1. กด [ON/OFF/ZERO] และ [TARE/B-LIGHT] หน้าจอโชว์ A-on และเครื่องจะปิดอัตโนมัติ หลังจากไม่มีการชั่งเป็นเวลา 30 นาที
2. กด [ON/OFF/ZERO] และ [TARE/B-LIGHT] หน้าจอโชว์ A-oFF เพื่อยกเลิกปิดอัตโนมัติ หลังจากนั้นเครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดการชั่งปกติ

การชั่งน้ำหนัก

1. วางชิ้นงานที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง

- หน้าจจะแสดงค่าน้ำหนัก

การห้ค่าภาษาณะ

- วางภาษาณะลงบนงานชั่ง กด และ [TARE/B-LIGHT] หน้าจอโชว์ 0
- ใส่ชิ้นงานลงในภาษาณะบนเครื่องชั่ง
- หน้าจจะแสดงค่าน้ำหนักสิ่งของเท่านั้น
- นำภาษาณะและชิ้นงานออกจากเครื่องชั่ง
- กด [TARE/B-LIGHT] หน้าจอจะโชว์ 0

วิธีการปรับน้ำหนัก

- เสียบสลัก CAL ที่ด้านหลังของหัวอ่าน
- เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์พิกัดเดิมที่ตั้งไว้
- กด [ON/OFF/ZERO] เพื่อเปลี่ยนพิกัด หน้าจอโชว์พิกัดใหม่
- กด [TARE/B-LIGHT] หน้าจจะแสดงค่าน้ำหนักที่ต้องวางตุ้ม (1/2 ของพิกัดเต็ม) และวางตุ้ม
- กด [TARE/B-LIGHT] หน้าจอโชว์ CAL end และกลับสู่หน้าจอปกติ