

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS820



- การใช้งานเบื้องต้น
 1. เปิดเครื่องชั่ง
 2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
 3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล
- การหักค่าภาชนะ (Tare)
 1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักศูนย์
 2. นำภาชนะวางบนจานชั่งหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
 3. กด TARE หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
 4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ
 5. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดงผล (น้ำหนักไม่รวมน้ำของภาชนะ)
- การนับจำนวนชิ้นงาน (Counting)
 1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักศูนย์
 2. กด PCS หน้าจอโชว์ (กด TARE เพื่อเลือกจำนวนชิ้นงาน) เมื่อเลือกได้แล้ว นำตัวอย่างชิ้นงานวางบนจานชั่ง
 3. รอสัญลักษณ์ STABLE ขึ้นแล้ว กด PCS หน้าจอจะแสดงจำนวนชิ้นงานตามที่ตั้งไว้
 4. เมื่อต้องการกลับสู่โหมดการชั่งน้ำหนักปกติ กด PCS
- วิธีตั้งพิกัด, ค่าละเอียด และวิธี CALIBRATE
 1. กด UNIT ค้างพร้อมเปิดเครื่อง รอจนหน้าจอโชว์
 2. กด UNIT ไปเรื่อยๆ จนเจอ เป็นการตั้งพิกัด กด TARE เพื่อเลือกพิกัด
 3. เมื่อเลือกได้แล้ว กด UNIT หน้าจอโชว์ เป็นการตั้งค่าละเอียด กด TARE เพื่อเลือกค่าละเอียด
 4. เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้ว กด UNIT หน้าจอโชว์ กด UNIT ไปเรื่อยๆ จนหน้าจอโชว์ กด TARE เพื่อเลือกให้เป็น ON (ถ้าเป็น OFF คือการล็อค CAL)
 5. กด UNIT หน้าจอจะขึ้นค่าภายใน รอสัญลักษณ์ STABLE ขึ้น กด UNIT หน้าจอโชว์ กด TARE เพื่อเลือกค่าน้ำหนักที่ต้องวางตุ้ม เมื่อเลือกได้แล้ว วางตุ้มน้ำหนัก รอให้หน้าจอแสดงสัญลักษณ์ STABLE กด UNIT ยกตุ้มออก