

คู่มือการใช้งาน


MODEL : IDS822



- การใช้งานเบื้องต้น


1. เปิดเครื่องหน้าจอสถิตค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนเครื่องชั่ง อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอสถิตผล

- การหักค่าน้ำหนัก (Tare)



1. เปิดเครื่องหน้าจอสถิตค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  (Tare) หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอสถิตค่าน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักภาชนะ



- วิธีเปิด-ปิด หน่วย

1. กด  (Zero) ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์  แล้วปล่อยถ้า

ต้องการเปลี่ยนหน่วย กด  (Tare) เพื่อเปลี่ยนหน่วย

2. เมื่อได้แล้วกด  (Units) ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ 

3. กด  (Units) หน้าจอโชว์ 


4. กด  (Units) หน้าจอโชว์ 



5. ปิดเปิดเครื่องใหม่

- วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก








1. กด  (Units) ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 

2. กด  (Units) ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์  (XXX คือพิกัดเดิม) ถ้า

ต้องการเปลี่ยน กด  (Tare) เพื่อเพิ่มตัวเลข หรือ  (Zero) เพื่อลดตัวเลข

3. เมื่อเลือกพิกัดได้แล้ว กด  (Units) หน้าจอโชว์  คือค่าละเอียดเดิม

ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  (Tare) เพื่อเพิ่มตัวเลข หรือ  (Zero) เพื่อลดตัวเลข

4. เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้ว กด  (Units) หน้าจอโชว์ **HH OFF**
5. กด  (Units) ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ **Lin OFF** กด  (Tare) หน้าจอโชว์ **Lin ON**
6. กด  (Units) หน้าจอโชว์ **xxxxx** (คือค่าภายใน)
7. กด  (Tare) หน้าจอโชว์ **LinE 1** และ **E XX** (XX คือน้ำหนักที่ต้องวางตุ้ม) วางตุ้มน้ำหนักตามค่าน้ำหนักที่แสดงที่หน้าจอ
8. กด  (Units) หน้าจอโชว์ **LinE 2** และ **E XX** (XX คือน้ำหนักที่ต้องวางตุ้ม) วางตุ้มน้ำหนักตามค่าน้ำหนักที่แสดงที่หน้าจอ
9. กด  (Units) หน้าจอจะโชว์ค่าน้ำหนักตุ้ม ยกตุ้มออก