

# คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


**MODEL: IDS942**











- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. นำสิ่งของที่ต้องการ SAMPLE วางบนจานชั่ง
2. กดตัวเลขตามจำนวนชั่งงานที่ชั่ง กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก และจำนวนชั่งงาน
3. เติมชั่งงานลงไปเรื่อยๆ อ่านค่าตามหน้าจอ



- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก เฉพาะสินค้า ไม่รวมภาชนะ

- **การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะโชว์  กระพริบ
2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก
3. เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด  เพื่อเป็นการยกเลิก

- **การนับชั่งงาน (Counting)**




1. นำชั่งงานที่นับไว้วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขเท่ากับจำนวนชั่งงานที่วางบนจานชั่ง
3. กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก, น้ำหนักต่อหน่วย, จำนวน
4. เมื่อต้องการยกเลิก นำสิ่งของออกจากจานชั่ง แล้วกด 

- **การตั้งค่า HI (Upper Limit)**



1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระทบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก  
ซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้ กด 

- การตั้งค่า LO (Lower limit)

1. กด  ค้างหน้าจอโชว์  กระทบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก  
ซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อตั้งค่าได้ กด 








หมายเหตุ : หากต้องการยกเลิก การตั้ง HI-LO กด  ค้าง และ  และ 

- การบันทึกการบวกสะสม (Accumulation)







1. นำสิ่งของวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 01 นำสิ่งของออก
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์ ADD 02  
นำสิ่งของออก

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเรียกดูการบันทึกค่าสะสม กด  และถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกค่า  
สะสม กด  และตามด้วย 


- การบันทึกค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Memory)

1. ใส่ค่าน้ำหนักต่อชิ้น แล้วกด  หน้าจอโชว์ C-ID01 กระทบ กด 
2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อเป็นการลด  
ตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่าได้แล้วกด 

- การเรียกดูค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Calling-Out)

1. กด  หน้าจอโชว์ C-IDXX กระพริบ
2. กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อเป็นการลดตัวเลข
3. เมื่อเลือกได้แล้ว กด 







● **วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก**

1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์พิกัดเดิม 

300.00
--------

CAP
-----





  

KG
----
2. กด  หรือ  เพื่อเลือกพิกัด (กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด  เพื่อเป็นการตั้งค่าพิกัด) เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ 

0.02
------

DIV
-----


  

KG
----
3. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด  เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด กด  หน้าจอโชว์ 

CAL
-----

--





KG
----
4. กด  เพื่อเป็นการ CALO ZERO และหน้าจอโชว์ 

100.00
--------





On 1
------

KG
----

  
(หากมีน้ำหนักไม่ตรงจำนวนสามารถตั้งค่าได้โดยการกด  ตัวเลขจะกระพริบ คีย์ตัวเลขตาม  
ตุ้มน้ำหนักที่มีแล้ว กด  แล้ววางตุ้ม และ กด  แล้วกด  หน้าจอโชว์) 

PASS
------

5. วางค้ตามน้ำหนักหน้าจอ แล้วกด  หน้าจอโชว์
6. วางค้ 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก กด  หน้าจอโชว์
7. วางค้เต็มพิกัด กด  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ PASS
8. ยกค้มออก