

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

รุ่น IDS943



ค่าภาษี

1. วางภาษะบนงานชั่ง ตามด้วยกดปุ่ม TARE หน้าจอจะแสดงน้ำหนักของค่าสุทธิ “0.000”, กับสัญลักษณ์ “” ขึ้น นำภาษะออกและหน้าจอจะแสดงค่าลบ จะเทียบเท่าเมื่อทคค่าภาษะ

ราคาและรายการน้ำหนักสะสม

1. วางรายการที่จะชั่งบนงานชั่งและตามด้วยกดราคาหน่วยจากปุ่มกดตัวเลข และ ปุ่ม ● รายการชั่งจะแสดงน้ำหนักที่หน้าจอ ราคาหน่วยอยู่ในหน้าจอราคาหน่วย และผลรวมราคาจะอยู่ในหน้าจอแสดงราคารวมทั้งหมด

ใช้ฟังก์ชันสะสมเพื่อเพิ่มราคารวมของการชั่งหลายครั้ง

2. กดปุ่ม M+ ราคารวมทั้งหมดที่แสดงจะถูกเพิ่มในหน่วยความจำสะสม และ สัญลักษณ์ “▼” ที่ M+ หน้าจอแสดงน้ำหนักจะแสดงตัวเลขของการชั่ง หน้าจอแสดงราคาหน่วยจะแสดง “----” และหน้าจอแสดงราคารวมจะแสดงค่าราคารวมสะสมทั้งหมด
3. นำสิ่งของออกจากงานชั่ง
4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 จนกว่าจะทำธุรกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้น จำนวนที่สอดคล้องกันของการชั่งและราคาสะสมจะแสดงที่หน้าจอ
5. กดปุ่ม CLEAR เพื่อย้อนกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

หมายเหตุ: สูงสุด 99 ชั่งรวมถึงรายการที่ไม่มีน้ำหนัก

การคำนวณและราคาสะสมของรายการที่ไม่มีน้ำหนัก

1. ใส่ค่าของราคาหน่วยด้วยปุ่มกดตัวเลขและปุ่ม ●

2. กดปุ่ม Q'TY และใส่ตัวเลขของรายการ (1~999) ราคารวมจำนวน ช่วงเวลานั้น
กดปุ่ม + เพื่อเก็บไว้ใน “Accumulation” การสะสม กับสัญลักษณ์ “▼” ซี่ที่ “M+”
3. กดปุ่ม CLEAR เพื่อย้อนกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

การเรียกบันทึกสะสม

กดปุ่ม MR เพื่อเรียกคืนและหน้าจอจะแสดงจะแสดงผลรวมข้อมูลสะสม (ราคารวมทั้งหมด, เลขของรายการการชั่งที่ไม่มีการชั่ง) และ รายละเอียดของบันทึก 25 รายการแรก

การลบบันทึกสะสม

- วิธีที่ 1 : ลบข้อมูลสะสมรวมทั้งหมด หรือ ข้อมูลสะสมอันใดอันหนึ่ง, กดปุ่ม MC
ในขณะที่หน้าจอแสดงข้อมูล สัญลักษณ์ “▼” ไม่ปรากฏเมื่อ ข้อมูลสะสมทั้งหมดถูกลบ
- วิธีที่ 2 : กดลงที่ปุ่ม MC ภายใต้โหมดการชั่งจะลบบันทึกทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำ

การส่งออกข้อมูลสะสม

1. ในโหมดแสดงผลข้อมูลสะสม กดปุ่ม + เพื่อส่งออกข้อมูลสะสม หลังจากที่ข้อมูลสะสมมีการปริ้นท์ หรือ โอนไปยังโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
 2. เครื่องปริ้นท์เตอร์จะปริ้นท์รายงานออกมาเมื่อข้อมูลสะสมทั้งหมดหรือบันทึกสะสมใด ๆ ถูกลบ
- การตั้งค่าพิกัดสูงสุดและค่าละเอียด

1. เปิดเครื่องพร้อมกับปุ่ม CHANGE เพื่อเข้าสู่การตั้ง ค่า



2. ใส่ตัวเลข 1120 จากปุ่มกดตัวเลข และกดปุ่ม CHANGE อีกครั้ง

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| WEIGHT | 30000 | UNIT PRICE | ๙9 |
| | | TOTAL PRICE | rRnGE |

3. กดปุ่ม CLEAR เพื่อลบพิกัดปัจจุบัน

| | | | |
|--------|---|-------------|-------|
| WEIGHT | 0 | UNIT PRICE | ๙9 |
| | | TOTAL PRICE | rRnGE |

4. ใช้ปุ่มตัวเลขร่วมกับปุ่ม ● เพื่อเข้าสู่พิกัดใหม่

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| WEIGHT | 50000 | UNIT PRICE | ๙9 |
| | | TOTAL PRICE | rRnGE |

5. กดปุ่ม CHANGE หน้าจอจะแสดงค่าละเอียดปัจจุบัน

| | | | |
|--------|------|-------------|-----|
| WEIGHT | 0002 | UNIT PRICE | ๙9 |
| | | TOTAL PRICE | ๘.๒ |

6. กดปุ่ม ● เพื่อเลือกค่าละเอียด

| | | | |
|--------|------|-------------|-----|
| WEIGHT | 0005 | UNIT PRICE | ๙9 |
| | | TOTAL PRICE | ๘.๒ |

7. กดปุ่ม CHANGE เพื่อยืนยัน หน้าจอจะแสดงค่าถูกต้อง

| | | | |
|--------|-----|-------------|-------|
| WEIGHT | PrE | UNIT PRICE | 12000 |
| | | TOTAL PRICE | |

8. 2 วินาทีต่อมา การทำงานเสร็จสิ้นจะมีสัญลักษณ์ "PASS"

9. กดปุ่ม CHANGE เพื่อบันทึก และตามด้วยปุ่ม ZERO เพื่อออกและย้อนกลับสู่โหมดการชั่งน้ำหนักปกติ