

คู่มือการใช้งานเครื่อง

MODEL: IDS912



การใช้งานเบื้องต้น

- ใส่ราคาต่อกิโลกรัม หน้าจอโชว์ราคาต่อกิโลกรัม
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
- ถ้าต้องการทอนเงินให้ลูกค้า กด หน้าจอโชว์
- คีย์จำนวนเงินที่ได้รับมา หน้าจอโชว์ (ช่องแรกจะเป็นช่องที่ได้รับเงินมา ช่องที่ 2 จะเป็นจำนวนเงินที่จะต้องทอนให้ลูกค้า ช่องที่ 3 แสดงจำนวนเงินที่ถูกค้าซื้อ)

การหักค่าภาระ (Tare)

- นำภาระที่จะใส่สินค้าวางบนจานชั่ง
- หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก ของภาระ
- กด หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
- นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาระ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ (ไม่รวมภาระ)

การบันทึกราคาสินค้า (PLU)

- ใส่ราคาสินค้าที่ต้องการบันทึก เมื่อได้แล้วกด ค้าง หน้าจอโชว์
- กดตัวเลขที่ต้องการบันทึก (รายการที่ 1, 2, 3) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เช่น ต้องการบันทึกเป็นรายการที่ 0 จนหน้าจอโชว์

3. เมื่อต้องการเรียกใช้กดตัวเลขนั้นค้างไว้ หน้าจอจะปรากฏราคาต่อหน่วยขึ้นมา

การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก (Unit Weight)

1. กด CHANGE ค้างเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ SET 0

0

2. ใส่รหัส 1169 แล้วกด CHANGE หน้าจอโชว์ SET Unit

OFF

3. กด + เปลี่ยนให้เป็น ON แล้วกด CHANGE และ ZERO

4. กด UNIT 2 ครั้ง หน้าจอโชว์ UNIT 0

- 1 = kg 2= lb 3=OZ 4= g

การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. ใส่ราคาต่อหน่วย (เช่น 100 บาท) กด 100 หน้าจอโชว์ X.XXX 100.00

0.00

2. วางสิ่งของลงบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ น้ำหนัก 100.00

จำนวนเงิน

3. กด M+ หน้าจอโชว์ 01 -----

จำนวนเงิน

4. กด หน้าจอโชว์ ใส่ราคาต่อหน่วยของสินค้าชนิดใหม่

เช่น 200 บาท กด 200

5. นำสิ่งของขึ้นชั่ง หน้าจอโชว์

6. กด หน้าจอโชว์ (ช่องจำนวนเงินจะเป็นราคารวมของ

สินค้าทั้ง 2 รายการ) สามารถบันทึกได้สูงสุด 99 ครั้ง

การเรียกดูค่าบันทึกสะสม (Accumulation Recall)

1. กด หน้าจอโชว์การบันทึกล่าสุด (เช่น บันทึก 2 รายการ) หน้าจอโชว์
2. กด ไปเรื่อย ๆ หน้าจอจะแสดงการบันทึก

การยกเลิกการบันทึกค่าสะสม (Clear Accumulation)

1. กด หน้าจอโชว์

2. กด เพื่อเป็นการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม

การปรับน้ำหนัก (Calibrate)

1. กด ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์
2. ใส่รหัส 11 หน้าจอโชว์
3. กด เพื่อเป็นการ CAL ZERO หน้าจอโชว์

 หน้าจอโชว์
7. กด และตามด้วย เพื่อกลับสู่โหมดการชั่งปกติ