

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


รุ่น LP7515






การใช้งานทั่วไป

1. เปิดเครื่องหน้าจอับถอยหลังแล้วแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง

การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องหน้าจอับถอยหลังแล้วแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของภาชนะ)

วิธีการตั้งพิกัดและค่าละเอียด LP7515

1. เปิดเครื่องพอดตัวเลขนับถอยหลัง กด  +  หน้าจอโชว์  เป็นการ

โชว์พิกัดสแตนด์ตาร์ด (ถ้าต้องการเปลี่ยน กด )

$$F0 = 15 \times 0.005\text{kg}$$

$$F1 = 30 \times 0.01\text{kg}$$

$$F2 = 60 \times 0.002\text{kg}$$

$$F3 = 100 \times 0.02\text{kg}$$












$$F4 = 150 \times 0.05\text{kg}$$

$$F5 = 200 \times 0.05\text{kg}$$



























ถ้าต้องการตั้งพิกัดอื่น ๆ ไปตั้งที่ F6 สามารถตั้งพิกัดและค่าละเอียดได้ตามต้องการ

2. กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ 

3. กด  หน้าจอโชว์  คือการตั้งจุดทศนิยม ถ้าต้องการเปลี่ยน กด 

4. กด  หน้าจอโชว์  คือการเลือกค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด 
5. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  ถ้าต้องการเปลี่ยน กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข เมื่อได้แล้วกด  แล้วกด 

วิธีการปรับน้ำหนัก LP7515

1. เปิดเครื่องพอดตัวเลขนับถอยหลัง กด  +  หน้าจอโชว์  กด  ไปเรื่อย ๆ จนหน้าจอโชว์ 
2. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 
3. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ 
4. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์ให้ตั้งฟังก์ชันที่จะวางตุ้ม
5. กด  หน้าจอโชว์  กด  หน้าจอโชว์  กด  เพื่อเป็นการ CAL ZERO
6. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้มน้ำหนักตามที่ตั้งไว้ กด  หน้าจอโชว์  กด  เสร็จวิธี CAL