

คู่มือการใช้งาน

MODEL: IDS-892



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับ เปิด-ปิด เครื่อง



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน้าจอ น้ำหนักเพลตา และน้ำหนักรวม



ใช้สำหรับเช็คข้อมูล



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย KG / LB



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



ใช้สำหรับตั้งค่าศูนย์



ใช้สำหรับบันทึกการชั่งที่ละเพลตา



ใช้สำหรับสั่งพิมพ์

- **การต่อสายสัญญาณ**

1. สายสัญญาณที่หัวอ่าน

PIN 1 E+ PIN 2 S+ PIN 3 S- PIN 4 E- PIN 5 GROUND

2. สายสัญญาณที่ PLATFORM

PIN 1 E+ PIN 2 S+ PIN 3 S- PIN 4 E-

● การตั้งพิกัด

1. เปิดเครื่องหน้าจอขึ้น หรืออะไรก็ตาม กด ค้าง และตามด้วย ค้าง หน้าจอขึ้น F1

F1 คือ การเข้าเลือกแบบแท่นและตั้งพิกัด ถ้าต้องการเข้าตั้งพิกัด หรือเลือกแบบแท่น ให้กดดังนี้

- หน้าจอขึ้น F1 กด หน้าจอขึ้น MODE ให้ทำการเลือกแบบแท่นที่จะติดตั้งกับหัวอ่าน MODE มีให้เลือกดังนี้ MODE 1 = แท่นเดี่ยว MODE 2 = แท่นคู่ MODE 3 = 3 PLATFORM MODE 4 = 4 PLATFORM

- เมื่อเลือกแบบแท่นได้แล้วกด หน้าจอขึ้น เป็นการเลือกหน่วย

0 = KG 1 = LB จากนั้น กด

2. กด หรือ หน้าจอขึ้น เพื่อเป็นการเลือกจุดทศนิยม มีดังนี้

0 / 1 / 2 / 3 / 4 เมื่อได้แล้วกด หน้าจอขึ้น เพื่อเป็นการเลือกค่า



ละเอียด ให้เลือกได้ตามต้องการ 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 เมื่อเลือกได้กด หน้าจอขึ้น




ถ้าต้องการเข้าไปตั้งพิกัดให้เลือก 1 และ กด PRINT

หน้าจอขึ้นพิกัด ให้ตั้งพิกัดได้ตามความต้องการ จากนั้น กด

- วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)

1. กด  ค้าง และตามด้วย  ค้าง หน้าจอขึ้น F1 ให้กด  เพื่อเปลี่ยนเป็น F2

และ กด  หน้าจอขึ้น  (SCALE หมายถึง แทนแต่ละตำแหน่ง) ให้ทำการเลือกแทน SCALE 1 คือ แทนที่ 1

2. กด  หน้าจอขึ้น  ให้เปลี่ยนเป็น CAL 1 และกด  หน้าจอ

จะนับถอยหลัง และขึ้น  ให้เปลี่ยนเป็น SPAN 1 และ กด  หน้าจอจะ

ขึ้นตัวเลขใหม่ตามน้ำหนักที่ต้องการ CAL จากนั้นวางคัม และกด  หน้าจอขึ้น 

ให้เปลี่ยนเป็น SAVE 1 และ กด  หน้าจอจะกลับไปที่ SCALE

3. ให้เลือก CAL แทนต่อไป เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

- การใช้งานเบื้องต้น

1. ต่อสายสัญญาณที่ PLATFORM เข้ากับหัวอ่าน

2. นำรูดขึ้นชั้นบนแทนชั่ง (เพลาน้ำ) หลังจากนั้นกด

A rectangular button with a thin black border and the word "Store" centered inside in a simple, sans-serif font.

3. นำรูดขึ้นชั้นบนแทนชั่ง (เพลาล้าง) หลังจากนั้นกด

A rectangular button with a thin black border and the word "Store" centered inside in a simple, sans-serif font.

4. เมื่อชั่งครบเรียบร้อยแล้ว กด

A rectangular button with a thin black border and the word "Print" centered inside in a simple, sans-serif font.