

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : JWL-II



- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วย



ใช้สำหรับการตั้งค่า HI



ใช้สำหรับเรียกดูน้ำหนัก Gross weight และ Net weight



ใช้เรียกดูค่าการบันทึกสะสม



ใช้ลบการบันทึกค่าสะสม



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



ใช้สำหรับบันทึกค่าสะสม และบันทึกการเปลี่ยนฟังก์ชัน



ใช้สำหรับการตั้งค่า LO




ใช้ยกเลิกหรือออกจากการตั้งค่า

- **การใช้งานเครื่องชั่ง**

1. เมื่อนำจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ ให้วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักตามที่ชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอ

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. เมื่อน้ำอยู่ในโหมดการชั่งปกติ นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง กด  หน้าจอโชว์ศูนย์
2. วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเฉพาะสิ่งของ ไม่รวมภาชนะ

3. เมื่อนำภาชนะออกหน้าจอโชว์



4. กด หรือ เพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าภาชนะ

● การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ กระพริบ

2. กด หรือ เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข

3. เมื่อได้ค่าภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด เพื่อเป็นการบันทึกค่าภาชนะ จากนั้นวางภาชนะลงบนจานชั่ง

● การตั้งค่า LO

1. กด ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ กระพริบ

2. กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการ

3. กด เพื่อเป็นการบันทึกค่า LO

● การตั้งค่า HI

1. กด ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ กระพริบ

2. กด เพื่อเลื่อนหลักไปทางซ้าย เพื่อเลื่อนหลักไปทางขวา เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการ

3. กด เพื่อเป็นการบันทึกค่า HI

หมายเหตุ : ถ้าต้องการยกเลิกค่า LO หรือ HI ให้ตั้งค่าเป็นศูนย์และกด



● การนับชิ้นงาน (Counting)

- กด จนหน้าจอโชว์ PCS.
- กด หน้าจอโชว์
- กด หรือ เพื่อเปลี่ยนจำนวนที่ต้องการ sample เป็น 20 ชิ้น
- วางตัวอย่างชิ้นงานตามจำนวนที่เลือกไว้แล้วกด หน้าจอโชว์ และตามด้วย
- นำตัวอย่างชิ้นงานออกจากงานชั่ง และนำสิ่งของขึ้นชั่งตามปกติ

● การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)




- วางสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนงานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของ
- กด หน้าจอโชว์ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งขึ้นชั่งแล้ว กด หน้าจอโชว์ Add02
- เมื่อต้องการเรียกดูให้กด (บันทึกได้สูงสุด 99 ครั้ง)

● การยกเลิกการบันทึกค่าสะสม (Clear Accumulation)

- กด และตามด้วย

● วิธี CALIBRATE

- กด ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ "CAL".
- กด เพื่อเป็นการ CAL ZERO หน้าจอโชว์

3. รอนหน้าจอโชว์ "อก 1" ให้วางคัม 1 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก
4. กด  หน้าจอโชว์ "อก 2" วางคัม 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก
5. กด  หน้าจอโชว์ "อก 3" วางคัมเต็มพิกัด
6. กด  เพื่อเป็นการบันทึกการปรับน้ำหนักหน้าจอโชว์ "PRG" 