

# คู่มือการใช้งาน


**MODEL : IDS14**
















## การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ น้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดงผล

## การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ น้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด  หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ในภาชนะ อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอ (น้ำหนักไม่รวมภาชนะ)

## วิธีการตั้ง HI-LO

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0 กด  +  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอโชว์ 
2. กด  เพื่อเปลี่ยนค่า HI และ LO ดังนี้ NO = ไม่ร้อง IN = ร้องที่ OK OUT = ร้องที่ HI และ LO
3. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ เป็นการตั้งค่า LO กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข
4. กด  หน้าจอโชว์  กระพริบ เป็นการตั้งค่า HI กด  เพื่อเลื่อนหลัก กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข
5. เมื่อได้แล้ว กด  หน้าจอกลับสู่โหมดการใช้งานปกติ

## วิธีการปรับน้ำหนัก

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 0.0 กดช็อตสวิทช์ด้านล่าง หน้าจอโชว์ **CAP 3.0**
2. กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **CAL 1** ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น CAL 3 กด **TARE**
3. กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **L5 ---** กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **H2 ---2** <sup>นับถอยหลัง</sup> และโชว์ **001000**
4. วางตุ้มตามหน้าจอ 1/3 ของพิกัด กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **H2 ---2** <sup>นับถอยหลัง</sup> และโชว์ **002000** วางตุ้ม 2/3 ของพิกัด
5. กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **H2 ---2** <sup>นับถอยหลัง</sup> และโชว์ **003000** วางตุ้ม 3/3 (เต็มพิกัด)
6. กด **ON ZERO** หน้าจอโชว์ **H2 ---2** <sup>นับถอยหลัง</sup> และรันหน้าจอใหม่ และโชว์พิกัดที่วางตุ้ม