

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL : IDS712-THERMAL






- การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่องชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. อ่านค่าน้ำหนักตามหน้าจอแสดง

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. เปิดเครื่องชั่งหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำภาชนะวางลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
3. กด TARE หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก (น้ำหนักของสิ่งของไม่รวมภาชนะ)






- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. นำชิ้นงานชั่งบนเครื่องชั่งหน้าจอโชว์ค่าน้ำหนัก และจำนวนชิ้นงาน  จากนั้นกด  หน้าจอกระพริบโชว์  เป็นการบันทึกค่าสะสมครั้งที่ 1
2. นำชิ้นงานออกและวางชิ้นงานใหม่ และทำซ้ำขั้นตอนไปเรื่อย ๆ

- การเรียกดูค่าสะสม (Recall Accumulation)

1. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ กด  หน้าจอโชว์ค่าสะสมน้ำหนัก และจำนวนทั้งหมด 
2. กด  หน้าจอโชว์ค่าสะสม และจำนวนแต่ละครั้ง 

- การลบค่าสะสม (Clear Accumulation)

1. หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ กด  หน้าจอโชว์ค่าสะสม น้ำหนักและจำนวนทั้งหมด 
2. กด  เพื่อเคลียร์ค่าสะสมทั้งหมด หรือต้องการเคลียร์ค่าสะสมเฉพาะบางค่า ให้กด  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการลบ และกด  เพื่อลบค่าสะสมนั้นๆ

- การตั้งวันที่และเวลา

1. เปิดเครื่อง

2. หน้าจอโชว์ **0.0** กด **PLU** และ **CE** พร้อมกัน หน้าจอโชว์ **P1 TRA T1 Fc 3**

3. กด **PRINT** / **SAVE** หน้าจอโชว์ **P2 FUN F1 bl Auto** กด **PLU** ไปจนถึง **F9 FAL on**

4. กด **PLU** และ **PRINT** / **SAVE** พร้อมกัน หน้าจอโชว์ **DATE 190105** คือ ปี เดือน วัน

5. กด **PLU** หน้าจอโชว์ **TIME 14:46** ตั้งเวลาและนาฬิกา เมื่อ ได้แล้ว กด **PRINT** / **SAVE** กด **ID** หน้าจอกลับสู่โหมดใช้งานปกติ

- วิธีการตั้งค่า HI-LO

1. เปิดเครื่องหน้าจอโชว์ **0.0** กด **PST** / **CE** หน้าจอโชว์ **LIMOF kg Count**

2. ตั้งค่า HI-LO เป็นชิ้นงาน ถ้าต้องการเปลี่ยนให้กด **M+** เพื่อเปลี่ยนเป็น โหมดชั่งน้ำหนักหรือนับชิ้นงาน

3. กด **Q'TY** / **PST** หน้าจอโชว์ **CHLMOD kg H L** คือการตั้งค่าเสียง เปลี่ยน โดยการกด **M+** เพื่อเลือกการตั้ง ALARM ตามต้องการ

4. กด **Q'TY** / **PST** หน้าจอโชว์ **LIM - HI 0** กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าตามต้องการ

5. กด **Q'TY** / **PST** หน้าจอโชว์ **LIM - LO 0** กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าตามต้องการ

6. กด **Q'TY** / **PST** หน้าจอกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

- วิธีตั้งพิกัดและค่าละเอียด

1. กด **PLU** และ **CE** หน้าจอโชว์ **CA:C3: -3 -----**

2. ใส่รหัส 123456 หน้าจอโชว์ **CodE 123456**

3. กด

PRINT
SAVE

 หน้าจอโชว์

P1 F1L	F1 F1L
▶0◀	1
4. กด

PRINT
SAVE

 หน้าจอโชว์

P2 C - d	300.00
▶0◀	0.02

 คือฟังก์ชันและค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยน กด

TARE

 หรือ

ZERO

 เพื่อเพิ่มตัวเลขหรือลดตัวเลข ตั้งฟังก์ชันตามต้องการ
5. กด

M+

 เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด

PLU

 เพื่อเลือกค่าละเอียด ถ้าต้องการเปลี่ยนกด

M+

6. กด

PLU

 หน้าจอโชว์

P2 C - d dp off	
▶0◀	cu kg

 คือการให้เลือกว่าเปิดหน่วยไหน โดยการกด

M+

 เพื่อเปลี่ยน dp off ให้เป็น on และ กด

PLU

 หน่วยจะกระพริบ กด

M+

 เพื่อเปลี่ยน
7. กด

PLU

 หน้าจอโชว์

P2 C - d	150.00
▶0◀	0.01

 ปิดเครื่องเสร็จวิธีการตั้งฟังก์ชันและค่าละเอียด

- วิธีการปรับน้ำหนัก (CALIBRATE)

1. กด

PLU

 และ

CE

 ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์

CA:C3: -3	-----
▶0◀	
2. ใส่รหัส 123456 หน้าจอโชว์

CodE	123456
▶0◀	
3. กด

PRINT
SAVE

 หน้าจอโชว์

P1 F1L	F1 F1L
▶0◀	1
4. กด

PRINT
SAVE

 ไปจนหน้าจอโชว์

P3 LIN OFF
▶0◀

 กด

M+

 เพื่อเปลี่ยนเป็น

P3 LIN ON
▶0◀
5. กด

PLU

 หน้าจอโชว์

LINE 1-0	XXXX
▶0◀	

 กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 1/3 ของฟังก์ชันน้ำหนัก
6. กด

PLU

 หน้าจอโชว์

LINE 2	XXXX
▶0◀	

 กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 2/3 ของฟังก์ชันน้ำหนัก

7. กด หน้าจอโชว์

LINE 3	XXXX
▶ 0 ◀	□

 กดตัวเลขเพื่อตั้งค่าน้ำหนักที่วางตุ้ม 3/3 ของฟักัด (เต็มฟักัด)
8. กด หน้าจอโชว์

GOOD	150.00
▶ 0 ◀	□

 ยกตุ้มออก