














วิธีตั้งเวลา JWI-700W-II

วิธีตั้งเวลา

1. กด  ค้างเปิดเครื่องหน้าจอโชว์ 
2. กด  ไปจนถึง 
3. กด  หน้าจอขึ้น 
4. กด  หน้าจอโชว์ 
5. ถ้าจะเปลี่ยน กด  อีกครั้ง  ตัวเลขกระพริบ เปลี่ยนด้วยการกด HI-LO
6. ได้แล้วกด  กด  เพื่อตั้งเดือน วัน กด  เพื่อตั้งเวลา

หมายเหตุ: เมื่อตั้งเสร็จแล้วต้องกด  ทุกครั้ง