

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: IDS04/06





- การใช้เครื่องชั่ง

1. เปิดเครื่องชั่ง เมื่อหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักศูนย์ให้นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
3. อ่านค่าน้ำหนักจากหน้าจอเครื่องชั่ง

- การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด (TARE) หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งวางในภาชนะที่ตั้งไว้บนเครื่องชั่ง หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก (ไม่รวม น้ำหนักของภาชนะ)
4. อ่านค่าน้ำหนักที่ได้จากเครื่องชั่ง เมื่อนำสิ่งของพร้อมภาชนะออก หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักติดลบ
5. กด (TARE) อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกการหักค่าภาชนะ

- การเปลี่ยนหน่วย (Unit)

1. กด (SET (0-9)) ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอโชว์  กด (SET (0-9)) อีกรอบ หน้าจอโชว์ 
2. กด (TARE) เพื่อเข้าไปตั้งหน่วย หน้าจอ โชว์ kg, g หรือ pcs ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ตั้งไว้ ณ ตอนนั้น
3. กด (SET (0-9)) เพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กด (TARE) เพื่อยืนยัน และออกสู่หน้า

การใช้งานปกติ