

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JCL-II





- **การใช้งานเครื่องชั่ง**






1. นำชิ้นงานที่ต้องการชั่งวางลงบนจานชั่ง
2. หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก



- **การหักค่าภาษา (Tare)**

1. เมื่อหน้าจอโชว์ศูนย์ปกติ วางภาษาะที่สำหรับชั่งลงบนจานชั่ง หน้าจอโชว์ค่าน้ำหนักของภาษาะ









2. กด  หน้าจอโชว์ศูนย์
3. วางชิ้นงานลงในภาษาะ หน้าจอจะโชว์เฉพาะน้ำหนักของสินค้า
4. เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาษาะ กด  อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิก




- **การหักค่าภาษาะล่วงหน้า (Pre Tare)**

1. กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วใส่ค่าน้ำหนักของภาษาะ (กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข)


2. เมื่อได้ค่าภาษาะที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กด 
3. วางภาษาะลงบนจานชั่ง หน้าจอจะโชว์ศูนย์
4. ถ้าต้องการยกเลิก กด 








- **การตั้งค่า HI**

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเลื่อนตัวเลข



3. เมื่อตั้งค่า HI แล้ว กด  ให้ช่อง UNIT WEIGH เป็น ON
4. กด  เพื่อบันทึก หรือ กด  เป็นการออกจากฟังก์ชันโดยไม่บันทึก


- การตั้งค่า LO

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์

000000	OFF
	KG
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเลื่อนตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่า HI แล้ว กด  ให้ช่อง UNIT WEIGH เป็น ON
4. กด  เพื่อบันทึก หรือ กด  เป็นการออกจากฟังก์ชันโดยไม่บันทึก

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

1. วางชิ้นงานลงบนจานชั่ง
2. คีย์จำนวนชิ้นงานที่วางลงบนจานชั่ง แล้วกด 
3. กด  หน้าจอโชว์

XXXXXX	Add01
	10
4. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งขึ้นชั่งอีกครั้ง กด  หน้าจอโชว์

XXXXXX	Add02
	10

- การเรียกดูการบันทึกค่าสะสม (Recall Accumulation)

1. กด MR หน้าจอโชว์ น้ำหนักรวม กด MR อีกครั้งจะโชว์น้ำหนักของการชั่งแต่ละครั้ง

- การยกเลิกการบันทึกค่าสะสม

1. กด MR หน้าจอโชว์ xxx.xx .t07
100

2. กด M-
HI เพื่อลบการบันทึกค่าสะสมทั้งหมด

- วิธีเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก (Change Unit Weight)

1. กด M+
SAVE ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 30.000 CAP
KG

2. กด SMPL เพื่อเลือกหน่วย เมื่อเลือกหน่วยที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กด M+
SAVE

3. กด ZERO
ESC 2 ครั้งจะกลับเข้าสู่โหมดการชั่งปกติ