

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JCO



- **หน้าที่และปุ่มกด**

0-9 ใช้สำหรับคีย์ตัวเลข



ใช้สำหรับการสุ่มตัวอย่างสินค้า



ใช้สำหรับเข้าฟังก์ชัน



ใช้สำหรับบันทึกค่าของชิ้นงาน



ใช้สำหรับบันทึกค่า



ใช้สำหรับตั้งค่า HI หรือเพิ่มตัวเลข



ใช้สำหรับยกเลิกหรือออกจากฟังก์ชัน



ใช้สำหรับเรียกดูการบันทึกค่าสะสม



ใช้สำหรับตั้งค่า LO หรือ ลดตัวเลข



ใช้สำหรับหักค่าภาชนะ



- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
2. ดูค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง









- **การนับชิ้นงาน (Counting)**

1. นำชิ้นงานที่นับไว้แล้วลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขของจำนวนชิ้นงาน หลังจากนั้นกด หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย / และจำนวนชิ้นงาน
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนน้ำหนักต่อหน่วย กด

- การหักค่าถาชนะ (Tare)

1. วางถาชนะลงบนจานชั่ง กด  หน้าจอโชว์ 
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในถาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมถาชนะ (Net weight)

- การหักค่าถาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างประมาณ 3 วินาที
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข
3. เลือกค่าน้ำหนักของถาชนะ เมื่อได้แล้ว กด 
4. ถ้าต้องการยกเลิก กด  หรือ 

- การตั้งค่า HI

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดเป็นตัวเลข หน้าจอโชว์ 
3. กด  เพื่อเปิดใช้
4. กด  เพื่อบันทึกค่า

- การตั้งค่า LO

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์ 
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดเป็นตัวเลข หน้าจอโชว์ 
3. กด  เพื่อเปิดใช้
4. กด  เพื่อบันทึกค่า

- การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)


1. เมื่อนำสินค้าซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ 
2. กด  หน้าจอโชว์ 
3. เมื่อต้องการเรียกดูค่าที่บันทึกไว้ กด 

4. เมื่อต้องการลบรายที่บันทึก กด  แล้ว กด 

• วิธีเปลี่ยนหน่วย

1. กด  ค้าง หน้าจอโชว์ 

2. กด  และ กด  เพื่อเลือกหน่วย



3. เมื่อเลือกหน่วยได้แล้ว กด 

• วิธี CALIBRATE


1. กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์ 

2. เมื่องานยังไม่มีส่วนของ กด  หน้าจอโชว์ 

3. รอสักครู่ หน้าจอโชว์  วางตุ้ม 1 ใน 3 ของพิคัดน้ำหนัก

4. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้ม 2 ใน 3 ของพิคัดน้ำหนัก

5. กด  หน้าจอโชว์  วางตุ้มเต็มพิคัด

6. กด  หน้าจอโชว์ "PRG", ยกตุ้มออก